

取扱説明書

Bluetooth® Ver.5.0

内容物

- ⚠ 乾電池は別売りです。別途ご用意ください。

[対応乾電池]:単4形乾電池×2本(別売)

Bluetooth Ver.4.0以上のHIDプロファイル対応の機器

Bluetooth Ver.5.0 Bluetooth Ver.3.0

電池ボックス


単4形乾電池×2本(別売)

- ※電池はプラスマイナスを正しくセットしてください。

- Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の接続方法も併せてご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスと同時にペアリングできます。また、ペアリング済みの機器以外と接続したい場合は、ペアリング済みの機器との接続を一度解除してください。
- ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してからおこなってください。

BT WORD

- 本製品裏面にある電源スイッチをONにし、CONNECTボタンを押すとLEDランプが点滅しペアリングサーチモードになります。



- 接続したい機器のBluetooth機能をONにし、接続機器側よりデバイス名「BT_WORD」を選択し、本製品を登録します。ペアリングが完了するとLEDは消灯します。
- ※接続機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかる場合があります。
- ※PINコードの入力を求められた場合は「0000」と入力してください。

- !** 接続手順は一例です。機種・OSのバージョンにより異なります。詳しくはお使いの機器のサポートをご確認ください。

【Windowsの場合(例)】 → [設定] → [Bluetoothとその他のデバイス]
iOS/iPadOSの機器でご使用する場合、裏面のQRより接続手順をご確認ください。

Bluetoothとデバイス画面から[デバイスの追加]をクリックします。

※このとき、Bluetoothの項目がONになっていることを必ずご確認ください。

「Bluetooth」の項目をクリックします。

- 電源をONにするとLEDランプが青色で4秒間点灯します。
- ベアリング先の検査中は、LEDランプが青色に点滅します。
- 使用中に電池残量が少なくなると、LEDランプが赤色で点滅します。
- 動作モードを切り替えると、ランプが青色に点滅

LEDランプ挙動	状態
青色で4秒間点灯	電源ON時
青色点滅	ベアリングサーチ
赤色点滅	電池残量が少ない
青色点滅	動作モード切り替え

Fn を押した状態で **Q** **W** **E** のいずれかを
 押すと本製品の動作モードが切り替わります。接続
 機器のOSIに合わせて使用前に動作モードを切り替え
 てください。


動作モード	入力操作
iOS/iPadOSモード	 + 
AndroidOSモード	 + 
WindowsOSモード	 + 

Diagram of the back of the device. It shows a power switch labeled "OFF" and "ON" with a "115V" label. A power jack is labeled "CONNECT". A rectangular connector is shown on the right side. The device has four circular mounting holes at the corners.

- 2回目以降のご使用される際は、電源をONにすると最後に接続したデバイスと約2-5秒で自動的にペアリングされます。接続が切断されている場合は再度ペアリングをおこなってください。

- ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは接続可能範囲が変動します。
- ※自動接続されない場合は、接続機器側のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- ※Bluetooth設定がONの状態でも自動的にペアリングが完了しない場合、接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。

- CONNECTボタンを押していないかご確認ください。
- 接続機器のBluetooth機能がOFFになっていないかご確認ください。
- 本製品の電池を新しいものと取替え、再度電源をONにしお試ください。



Fnキーを押した状態でQ/W/Eキーのいずれかを押すと本製品の動作モードが切り替わります。接続機器のOSに合わせて使用前に動作モードを切り替えてください。

動作モード	iOS/iPadOSモード	AndroidOSモード	WindowsOSモード
入力操作	 + 	 + 	 + 

Fnキーを押した状態でEsc~Delキーを押すと下記の機能が使用できます。

- ホットキー操作を使用する場合、Fnを押した状態でEsc～Delを押す必要があります。(※必ずFnキーを押した状態になっているか動作を確認した上で使用してください。)

- ▼Windowsの場合 + で動作モード【WindowsOS】へ切替 ※言語切替機能は複数言語設定している場合のみ動作します。

キー入力	 Esc	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12	 Del
Fn ON	ブラウザ 起動	全選択	言語切替	スクリーン ショット	切り取り	検索	曲戻し	再生 一時停止	曲送り	ミュート	音量ダウン	音量アップ	NumLock ON/OFF	スクリーン ロック

- ▼iPhone/iPadの場合  +  で動作モード【iOS/iPadOS】へ切替
- ※全角入力、半角入力などの変更は【Ctrl】+【スペース】入力を行うことで変更できます。
 ※動作は一例です。接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

キー入力	 Exit	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12	 Out
Fn ON	ホーム画面表示	全選択	言語切替	スクリーンショット	切り取り	検索	曲戻し	再生一時停止	曲送り	ミュート	音量ダウン	音量アップ	ロック画面	
Fn OFF		明るさダウン	明るさアップ				曲戻し	再生一時停止	曲送り	ミュート	音量ダウン	音量アップ		

- ▼Androidの場合 + で動作モード【AndroidOS】へ切替
- ※全角入力、半角入力などの変更は【Alt/変換】を入力することで変更できます。
 ※動作は一例です。接続機種やOSのバージョン、アプリケーションによっては操作方法が異なる場合がございます。

キー入力	 Esc	 F1	 F2	 PrtSc F3	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 NumLock F12	 On/Off
Fn ON	ホーム画面表示	全選択	言語切替	スクリーンショット	カット	検索	曲戻り	再生一時停止	曲送り	ミュート	音量ダウン	音量アップ	NumLock機能 ON/OFF	ロック画面

Fn + **Numlk_{F12}**を押すとNumLock機能が有効になり、一部のキー入力が表のように置き換わります。

- ※iOS/iPadOS機器はNumLock機能に対応していません。入力方法も異なりますのでご注意ください。

- ※Windowsの場合は初回接続の際にNumLock機能が有効となっているため
 キーでNumLock機能を無効にした後にご利用ください。
 ※本製品が一度に接続できるのは1台のみとなっております。複数の機器でご利用
 する場合は、一度Bluetooth接続を解除したうえでご利用ください。

■NumLock機能 有効時中のキー入力一覧(Windows/Androidのみ)

- ※Androidで使用する場合、機種やOSのバージョンによってはNumLock機能を使用すると、動作不能となる場合がございます。
その場合は接続機器からデバイスの登録削除し、再度ペアリングをおこなってください。

キー入力	M _{0.6}	J _{1.2}	K _{2.0}	L _{3.0}	U _{4.0}	I _{5.12}	O _{6.0}	7 _{7.7}	8 _{8.8}	9 _{9.2}	> _{9.5}	? _/	+ ₊	- ₋	P ₋	0 ₀
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	/	+	-	*	

■iOS/iPadOS向け キー入力一覧

キー入力	M 0 6	J 1 8	K 2 9	L 3 7	U 4 5	I 5 6	O 6 6	7 7 7	8 8 8	9 9 9	> .	? /	+ +	P -	0 *
Fn ON	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	/	+	-	*

安全上のご注意

警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

警告

分解・改造・修理しない

感電・故障のおそれがあります。

次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する

・異臭・異音・変形・煙が出る
・正常に動作しない
・破損・変形が見られるなど
発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所
・湿気やホコリが多い場所
・火気の近く
・炎天下の車内
・高温になる場所や熱がこもる環境など
・直射日光の当たる場所
発火・感電・故障のおそれがあります。

火に投入したり加熱しない

火災・けがを負うおそれがあります。

水につけたり、濡れた手で触らない

発火・感電のおそれがあります。

雷が鳴ったらすみやかに使用を中止する

感電するおそれがあります。

小さなお子様の手の届く場所で使用・保管しない

窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品電波がペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。

航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う

無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う

無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

海外で使用しない

本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。

不安定な場所で使用・保管をしない

落下による故障・破損やけがにつながるおそれがあります。

投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない

故障・破損のおそれがあります。

新しい電池と古い電池、他の種類の電池を混ぜて使用したり、二次電池(充電式電池)を使用しない

発熱や発火・けがなどにつながるおそれがあります。

液漏れした電池は使用しない

発熱や発火・けがなどにつながるおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- お手入れは電源をOFFにし、電池を取りはずした状態で、乾いた布や綿布でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- Bluetooth接続機器により接続方法が異なります。接続機器側の取扱説明書も必ずご確認ください。
- 本製品はすべての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証したものではありません。
- 接続機器側のOSバージョンアップデートなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社ではOSバージョンに関しては弊社のサポート外となります。
- 精密機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 本製品を長時間使用しないときは電源をOFFにしてください。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常時電力を消耗しています。

Bluetooth®電波についてのご注意

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。
- 本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ滅失・機器の故障について、弊社は一切の責任を負いかねます。各種データは使用前にバックアップをとることをおすすめします。

※本製品の破損について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※Bluetooth®ワームマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※イラストはイメージです。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- 電池が入っているかご確認ください。
- 電池を新しいものと取替えてください。
- 電池のプラスマイナスの向きが正しいか、ご確認ください。

●ペアリングができない

- 本製品の電源がONになっていることをご確認ください。
- 本製品の電源を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続したい機器側の充電量をご確認ください。充電残量が少ないとペアリングできない場合がございます。
- LEDランプが点滅するまでCONNECTボタンを何度か押しください。点滅するとペアリングサーチモードになります。
- 本製品と接続機器を障害物を避け1m以内に近づけ、再度ペアリング操作をおこなってください。
- ペアリングサーチ状態で約10分無操作放置すると、スリープモードになる場合があります。再度いずれかのキー(Enterキーなど)を押すと復帰します。
- ※本製品が一度に接続できるのは1台のみです。複数の機器で利用している場合は、他のBluetooth接続を一度解除したうえでご使用ください。

●キーボードの操作ができない

- 本製品に電池が入っているかご確認ください。
- 電池のプラスマイナスの向きが正しいか、ご確認ください。
- モード切替ボタンで接続機器のOSに合わせてモードを切り替えて(Fnキー+Q/W/E)お試しください。

●Bluetooth接続時、ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

- 本製品の電源を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続したい機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。
- 他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください。

●Bluetooth接続時、2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 他の機器と接続し、挙動をご確認ください。
- どのデバイスともペアリングされていない場合、いずれかのキー(Enterキーなど)を押すとペアリングサーチモードが復帰になることがあります。
- ペアリングが完了している状態で本製品裏面のCONNECTボタンを押すと正しい接続ができなくなります。接続機器からデバイスの削除をおこない、再度ペアリング操作をおこなってください。デバイス削除については「ペアリングを解除する」の項目をご参照ください。
- 2台以上他の機器に接続しようとしている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。
- 接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

●使用中、ペアリングが突然解除される

- 本製品の電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。新しい電池と取替えてください。
- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- ペアリングが完了している状態で本製品裏面のCONNECTボタンを押すと正しい接続ができなくなります。接続機器からデバイスの削除をおこない、再度ペアリング操作をおこなってください。デバイス削除については「ペアリングを解除する」の項目をご参照ください。

●キーボードに印字されている文字が入力できない、ファンクションキー入力が機能しない

- 本製品または接続機器の電源がONになっているかご確認ください。
- 本製品と接続機器が正しくペアリングされているかご確認ください。
- 本製品の電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。新しい電池と取替えてください。
- 本製品の動作範囲は10m以内です。使用環境によっては正常に動作しない場合があります。動作が安定するところまで本体を近づけてください。
- 本製品を他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。ワイヤレス機器と本製品を離して再度お試しください。
- 接続機器の状況が不安定であった場合、キーボードの入力も遅延したり不安定になります。接続機器側を再起動してください。
- ペアリングサーチ状態で約10分無操作放置すると、スリープモードになる場合があります。再度いずれかのキー(Enterキーなど)を押すと復帰します。
- 「設定」から「アクセシビリティ>タッチ→AssistiveTouch」内の「マウスキー」の設定がONになっていないか確認してください。「マウスキー」をOFFにすると入力できる場合があります(OS機器とペアリングする場合)
- 文字入力アプリケーションを使用している場合、操作方法が通常と異なる場合があります。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。
- ※接続する機種やOS、アプリケーションにより、印字と入力機能が異なる場合があります。
- ※詳細は接続機器側のメーカーへお問い合わせください。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。

●iOS/iPadOS機器使用時、ベースト機能が使用できない。

- ※**F+でベースト機能が使用できます。

●Android機器使用時、**θ**が入力できない

- Shift+2を押すと表示されます。

●キーボードに印字されている文字が入力できず、数字入力に置き換わる

- NumLock機能が有効になっている可能性があります。FnキーとF12(NumLockキー)を同時に押し、機能を無効にしてください。

製品仕様

通信方式	Bluetooth Ver.5.0
最大通信距離	約10m [※]
電波周波数帯域	2.4GHz
キーピッチ	19mm
キーストローク	2mm
キー数	78
本体電源	単4形乾電池×2本(別売)
サイズ	約縦(H)2.5×横(W)28.5×奥行き(D)12cm
材質	ABS樹脂

※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。
※数値は使用環境などの条件によって変動します。

本製品の最新サポート情報、お問い合わせと解決方法(Q&A)をご確認いただけます。
QRからダウンロードしてお読みください。
※ご覧になる際はバケット通信料がかかります。

https://koryultd.com/qa/2008_KP_003_ReNew.pdf