

安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

警告

- 分解・改造・修理しない**
感電・故障のおそれがあります。
- 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する**
 - ・異臭・異音・変形・煙が出る
 - ・正常に動作しない
 - ・破損・変形が見られるなど発火・感電のおそれがあります。
- 次のような場所で使用・保管・放置しない**
 - ・水気のある場所
 - ・湿気やホコリが多い場所
 - ・火気の近く
 - ・炎天下の車内
 - ・高温になる場所や熱がこもる環境など発火・感電のおそれがあります。
- 火に投入したり加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。
- 水につけたり、濡れた手で触らない**
発火・感電のおそれがあります。
- 雷が鳴ったらすみやかに使用を中止する**
感電のおそれがあります。
- 小さなお子様の手が届く場所で使用・保管しない**
窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- 病院内、医療機器の近くで使用しない**
本製品電波がペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師とご相談ください。
- 航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う**
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う**
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 海外で使用しない**
本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があり、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。
- 不安定な場所で使用・保管をしない**
落下による故障・破損やけがにつながるおそれがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない**
故障・破損のおそれがあります。
- 新しい電池と古い電池、他の種類の電池を混ぜて使用しない**
発熱や発火・けがなどにつながるおそれがあります。
- 液漏れした電池は使用しない**
発熱や発火・けがなどにつながるおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- 乾いた布や綿棒を使用する**
ベンジンシンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれるものを使用した場合、傷・故障・変色するおそれがあります。
- 液体(水・汗)や異物(ほこりなど)が付着した場合は必ず拭きとる**
発火・感電につながるおそれがあります。
- お手入れの際は電源をOFFにしておこなう**
思わぬ事故につながるおそれがあります。

使用上のご注意

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- Bluetooth接続機器により接続方法がことなります。接続機器側の取扱説明書も必ずご確認ください。
- 本製品はすべての環境（機種/OS/アプリケーション）での使用を保証したものではありません。
- 接続機器側のOS/バージョンアップデートなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社ではOS/バージョンに関しては弊社のサポート外となります。
- 精密機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い磁気が発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 本製品を長時間使用しないときは電源をOFFにしてください。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常時電力を消費しています。

Bluetooth®電波についてのご注意

- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがあります。製品不良ではありません。
- 本製品と接続機器との間に障害物があったり距離が離れすぎている場合、接続が不安定になることがあります。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ滅失・機器の故障について、弊社は一切の責任を負いかねます。各種データは使用前にバックアップをとることをおすすめします。
※本製品の破損について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更されていた場合がございますのであらかじめご了承ください。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
※イラストはイメージです。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- 電池が入っているかご確認ください。
- 電池を新しいものと取替えてください。
- 電池のプラスマイナスの向きが正しいか、ご確認ください。

●ペアリングができない

- 本製品の電源がONになっていることをご確認ください。
- 本製品の電源を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続したい機器側の充電残量をご確認ください。充電残量が少ないとペアリングできない場合がございます。
- LEDランプが点滅するまでCONNECTボタンを何度か押してください。点滅するとペアリングサーチモードになります。
- 本製品と接続機器を障害物を避け1m以内に近づけ、再度ペアリング操作をおこなってください。
- ペアリングサーチ状態で約10分無操作放置すると、スリープモードになる場合があります。再度いずれかのキー（Enterキーなど）を押すと復帰します。
- ※本製品が一度に接続できるのは1台のみです。複数の機器で利用している場合は、他のBluetooth接続を一度解除しうえてご使用ください。

●キーボードの操作ができない

- 本製品に電池が入っているかご確認ください。
- 電池のプラスマイナスの向きが正しいか、ご確認ください。
- モード切替ボタンで接続機器のOSに合わせてモードを切り替えて（Fnキー＋Q/W/E）お試しください。

●Bluetooth接続時、ペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

- 本製品の電源を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続したい機器を再起動し、再度ペアリング操作をおこなってください。
- 他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングをおこなってください。

●Bluetooth接続時、2回目以降使用時に自動的にペアリングされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 他の機器と接続し、挙動をご確認ください。
- どのデバイスともペアリングされていない場合、いずれかのキー（Enterキーなど）を押すとペアリングサーチモードが復帰になることがあります。
- ペアリングが完了している状態で本製品裏面のCONNECTボタンを押すと正しい接続ができなくなります。接続機器からデバイスの削除をおこない、再度ペアリング操作をおこなってください。デバイス削除については「ペアリングを解除する」の項目をご参照ください。
- 2台以上他の機器に接続しようとしている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作をおこなってください。
- 接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

●使用中、ペアリングが突然解除される

- 本製品の電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。新しい電池と取替えてください。
- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- ペアリングが完了している状態で本製品裏面のCONNECTボタンを押すと正しい接続ができなくなります。接続機器からデバイスの削除をおこない、再度ペアリング操作をおこなってください。デバイス削除については「ペアリングを解除する」の項目をご参照ください。

●キーボードに印字されている文字が入力できない、ファンクションキー入力が機能しない

- 本製品または接続機器の電源がONになっているかご確認ください。
- 本製品と接続機器が正しくペアリングされているかご確認ください。
- 本製品の電池残量が不足すると正常に動作しないことがあります。新しい電池と取替えてください。
- 本製品の動作範囲は10m以内です。使用環境によっては正常に動作しない場合があります。動作が安定するところまで本体を近づけてください。
- 本製品を他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。ワイヤレス機器と本製品を離して再度お試しください。
- 接続機器の状況が不安定であった場合、キーボードの入力も遅延したり不安定になります。接続機器側を再起動してください。
- ペアリングサーチ状態で約10分無操作放置すると、スリープモードになる場合があります。再度いずれかのキー（Enterキーなど）を押すと復帰します。
- 「設定」から「アクセシビリティ>タッチ>AssistiveTouch」内の「マウスキー」の設定がONになっていないか確認してください。「マウスキー」をOFFにしている場合、操作方法が通常と異なる場合があります。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。
- ※接続する機種やOS、アプリケーションにより、印字と入力機能が異なる場合があります。
- ※詳細は接続機器側のメーカーへお問い合わせください。ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。

●iOS/iPadOS機器使用時、ペースト機能が使用できない。

- +Vペースト機能が使用できます。

●Android機器使用時、@が入力できない

- Shift+2を押すと表示されます。

●キーボードに印字されている文字が入力できず、数字入力に置き換わる

- NumLock機能が有効になっている可能性があります。FnキーとF12（NumLockキー）を同時に押し、機能を無効にしてください。

製品仕様

通信方式	Bluetooth Ver.5.0
最大通信距離	約10m ^(※)
対応プロファイル	HID
電波周波数帯	2.4GHz
キータイプ	パンタグラフ
キーピッチ	φ19mm
キーストローク	2mm
キー数	78
使用電池	単4形乾電池×2本（別売）
電池寿命	約6か月 アルカリ乾電池使用時の目安 ^(※)
サイズ/重量	約縦(H)12cm×幅(W)28.5cm×奥行き(D)2.2cm/約170g
材質	ABS樹脂/ポリカーボネート

(※)1)1日8時間のパソコン操作を想定。環境(温度・電池性能)によって異なります。
※本製品はすべての機器・OS・アプリケーションとの接続動作を保証したものではありません。
※数値は使用環境などの条件により変動します。

本製品の最新サポート情報、お問い合わせと解決方法(Q&A)をご確認いただけます。
QRからダウンロードしてお読みください。
※ご覧になる際はバケット通信料がかかります。

https://koryultd.com/qa/2421-KRU02_manual.pdf