

TABLETOP CLEAR FAN  
卓上クリアファン

取扱説明書 2513 /MFIT03

ご使用前に必ずお読みください。  
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱をすることと生じることが想定される内容を「危険」「警告」及び「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

人が死亡や重傷を負う可能性が大きい内容

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

①

左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

②

左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

危険

●火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しない  
周囲温度が50℃以上になる可能性のある場所（金属の箱や車の車内に保管・放置しないでください）。  
バッテリー変化した原因により、発煙、発火のおそれがあります。  
●本体や充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない  
・火災、感電、けが、破壊の原因になります。  
●火への投入、加熱をしない  
・バッテリーが内蔵されているため発火、破壊のおそれがあります。

危険

●充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する  
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破壊のおそれがあります。  
●以下の症状のときは使用を中止する  
・本製品が異常に熱い。  
・本製品に異臭・変形がある。  
・焦げくさい臭いがする。  
・ビリビリと電気を感ずる。  
・動作しないなど不具合が生じた場合  
●充電ケーブルが濡れたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。  
●充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部分に異常がないか確認する  
・異常がある場合は使用しないでください。  
●使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する  
●使用中、回転部が髪に巻き込まれないようにする  
・事故や怪我の原因になります。  
●使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する

危険

●本来の使用目的以外には使用しない  
・事故、故障などの原因になります。  
●本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない  
・感電のおそれがあります。  
●強い衝撃や振動を加えないで、落としたりしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。  
●可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用、充電しない  
・火災、感電、けがの原因になります。

安全上のご注意

危険

●釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発熱、発火、破壊のおそれがあります。  
●本製品を分解、修理、改造はしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。

警告

●充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する  
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破壊のおそれがあります。  
●以下の症状のときは使用を中止する  
・本製品が異常に熱い。  
・本製品に異臭・変形がある。  
・焦げくさい臭いがする。  
・ビリビリと電気を感ずる。  
・動作しないなど不具合が生じた場合  
●充電ケーブルが濡れたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電する  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。  
●充電ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部分に異常がないか確認する  
・異常がある場合は使用しないでください。  
●使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する  
●使用中、回転部が髪に巻き込まれないようにする  
・事故や怪我の原因になります。  
●使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する

安全上のご注意

警告

●水をかいたり、水に濡れたり、濡れた手で使用しない  
●湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所では使用、充電、保管、放置しない  
●内部のバッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける  
・万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の診察を受けてください。  
・バッテリーの液は炎症やけどの原因になることがあります。  
●周囲温度が0℃未満、または周囲温度が45℃以上の環境では充電しない  
・破裂や火災のおそれがあります。  
●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない  
・破裂や火災のおそれがあります。

注意

●ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りが方々に注意する  
・感電、やけど、けがのおそれがあります。  
●角度調節時は可動部に指を挟まないように注意する  
・けがのおそれがあります

注意

●自分で正しく操作できない人には使用させない  
・事故やけどの原因になります。  
●小さい子供やペットのいるそばで使用する、保管しない  
また小さい子供には使用させない  
・事故やけどの原因になります。  
●乳幼児の手が届くところに置かない  
●使用中である時間が極端に短くなった場合は使用しない  
●ファンの中に異物を入れない  
・ファンがロックし、発煙、発火のおそれがあります。  
●落としたり、ぶつかったりまたは本製品（ファンなど）に破壊や電撃、変形がないかよく点検し、破壊や電撃、変形がある場合は使用しない  
・発煙、発火、けがの原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ず守ってください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

安全上のご注意

警告

●水をかいたり、水に濡れたり、濡れた手で使用しない  
●湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所では使用、充電、保管、放置しない  
●内部のバッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける  
・万が一、バッテリー液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の診察を受けてください。  
・バッテリーの液は炎症やけどの原因になることがあります。  
●周囲温度が0℃未満、または周囲温度が45℃以上の環境では充電しない  
・破裂や火災のおそれがあります。  
●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない  
・破裂や火災のおそれがあります。

注意

●ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りが方々に注意する  
・感電、やけど、けがのおそれがあります。  
●角度調節時は可動部に指を挟まないように注意する  
・けがのおそれがあります

注意

●自分で正しく操作できない人には使用させない  
・事故やけどの原因になります。  
●小さい子供やペットのいるそばで使用する、保管しない  
また小さい子供には使用させない  
・事故やけどの原因になります。  
●乳幼児の手が届くところに置かない  
●使用中である時間が極端に短くなった場合は使用しない  
●ファンの中に異物を入れない  
・ファンがロックし、発煙、発火のおそれがあります。  
●落としたり、ぶつかったりまたは本製品（ファンなど）に破壊や電撃、変形がないかよく点検し、破壊や電撃、変形がある場合は使用しない  
・発煙、発火、けがの原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ず守ってください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

各部の名称

正面

ファン  
ファンガード（取り外し可能）  
スタンド  
電源/風量切替スイッチ

背面

充電ポート（USB Type-C）  
ファンガード固定ネジ

ファン部底面

インジケータ  
充電ポート（USB Type-C）  
ファンガード固定ネジ

充電のしかた

●次のようなときは充電をしてください。  
※ご購入後はじめてご使用になるとき  
※ご入力時には電量が十分に充電されておらず、ご使用前に必ず充電してください。  
・長時間使わなかったとき

充電方法

※ACアダプター（5V/1A）、充電ケーブル（USB Type-C）は付属していません。  
市販のものをご用意ください。  
USBポート（ACアダプター・パソコンなど）から充電する際は、充電ケーブル（USB Type-C）（別売り）を使用してください。  
100Vコンセントを使用し充電する際は、ACアダプター（別売り）を使用してください。  
①充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続して使用します。  
②充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。  
③充電中は「インジケータ」が白点滅し、満充電になると白点灯します。  
「充電時間の目安」 約4時間  
④充電完了後は、充電ケーブルを取り外します。

市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。  
ACアダプターの推奨仕様  
・出力（OUT PUT）:DC5V（1A以上）  
・出力端子（USB Type-A）端子  
※市販されている全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

充電切れについて

●充電切れの場合、「インジケータ」が白点滅し、電源がOFFになりますので、速やかに充電を行ってください。  
※充電がされていないまま長期間経過した場合、電池の劣化によって使用できなくなるおそれがあります。

お願い

●プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。  
断続的に故障の原因になります。  
●ラジオやテレビなどに電磁気的な干渉は、市販のACアダプターなど充電器をテレビなどから2m以上離してください。

充電のしかた

●次のようなときは充電をしてください。  
※ご購入後はじめてご使用になるとき  
※ご入力時には電量が十分に充電されておらず、ご使用前に必ず充電してください。  
・長時間使わなかったとき

充電方法

※ACアダプター（5V/1A）、充電ケーブル（USB Type-C）は付属していません。  
市販のものをご用意ください。  
USBポート（ACアダプター・パソコンなど）から充電する際は、充電ケーブル（USB Type-C）（別売り）を使用してください。  
100Vコンセントを使用し充電する際は、ACアダプター（別売り）を使用してください。  
①充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続して使用します。  
②充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。  
③充電中は「インジケータ」が白点滅し、満充電になると白点灯します。  
「充電時間の目安」 約4時間  
④充電完了後は、充電ケーブルを取り外します。

市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。  
ACアダプターの推奨仕様  
・出力（OUT PUT）:DC5V（1A以上）  
・出力端子（USB Type-A）端子  
※市販されている全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

充電切れについて

●充電切れの場合、「インジケータ」が白点滅し、電源がOFFになりますので、速やかに充電を行ってください。  
※充電がされていないまま長期間経過した場合、電池の劣化によって使用できなくなるおそれがあります。

お願い

●プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。  
断続的に故障の原因になります。  
●ラジオやテレビなどに電磁気的な干渉は、市販のACアダプターなど充電器をテレビなどから2m以上離してください。

使用方法

ファン機能

【背面】  
電源/風量切替スイッチ  
インジケータ

●「電源/風量切替スイッチ」を押すと電源がONになり、ファンが弱モードで回転します。  
●「電源/風量切替スイッチ」を押すごとに風量が以下の通り切り替わります。

スイッチ操作	風量	使用時間の目安	インジケータ
1回目	弱	約8時間	白点灯
2回目	中	約3時間	
3回目	強	約1.5時間	
4回目もしくは動作中に長押し	電源OFF		消灯

●ファンの回転中に「電源/風量切替スイッチ」を約2秒長押しすると電源がOFFになります。  
※充電中でもファンは動作しますが、充電しながらの使用はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

風向きの調節

●スタンドを押さえながら、もう片方の手でファンの下部を持って、ゆっくりと上下に動かします。  
●下の可動範囲は上約40°、下約15°の範囲で調節できます。  
※角度調節するときは、可動部が壊れるおそれがありますのでご注意ください。

お手入れ・保管・廃棄

本体のお手入れ

●お手入れの際は、必ず電源をOFFにして、ケーブルを抜いてから行ってください。  
●本体の外観に損傷や破壊がないか確認してください。  
●汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
●汚れがひどいときは、水で濡れた中性洗剤を濃うすい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。  
—お願い—  
※住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。  
※水洗いは絶対にしないでください。

ファンガードと羽根のお手入れ

●ファンガードの取り外しは、必ず電源をOFFにし、ケーブルを抜いてから行ってください。  
【ファンガードの取り外し方】  
●ファン部分を上に持ち上げ、下にあるファンガードを固定ネジを外します。  
※プラスドライバーは付属していません。  
羽根のものを手触らないでください。  
●ファンガードを反時計回りに回して、手前に引いて取り外してください。

保管

●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。  
●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。  
・火災・故障の原因になります。  
●水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。

廃棄

●廃棄する際には、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品名	卓上クリアファン
品番	2513 /MFIT03
カラー	ホワイト
サイズ(約)	高さ(H)20×幅(W)16×奥行(D)7.5cm
質量(約)	390g
主な材質	ABS、PP、PC
風量	3段階(弱、中、強)
バッテリー	リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V 1.4Wh
電源	DC5V/1A以上（推奨）（USB Type-C）
定格消費電力	2.8W
充電ポート	USB Type-C
充電時間(約)	4時間
使用時間(約)	弱:8時間、中:3時間、強:1.5時間
使用環境温度	0℃～50℃(充電環境:0℃～45℃)
付属品	取扱説明書
原産国	中国

※充電ケーブル(USB Type-C)、ACアダプター(5V/1A)、プラスドライバーは付属していません。市販のものをご用意ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■修理をご依頼いただく前に  
修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に添ってご確認ください。異常がある場合は、ご使用を中止してください。  
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は  
下記の保証規定の範囲内で有償修理いたします。  
※販売店がいない場合は最寄りの、必ずの修理店へご連絡ください。  
もしお買い上げの場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。  
販売店の印がいただけない場合は、レポートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店へのお問い合わせ  
お買い上げ日、貴店の所在地（都・県・市町村）を記入し、以下のとおりご連絡ください。  
※保証期間内に修理と修理費をお支払いになるときは、商品と本書をご持参、ご指示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理いたします。  
●次の場合は、保証期間でも有償修理になります。  
①この保証書の提示がない場合  
②この保証書に「お買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいはこれらの文字を書き換えた場合  
③ご使用上の不注意、あやうによる故障、損傷  
④お買い上げ後の修理、移動時の落下などによる故障、損傷  
⑤水没、火災、地震、雷害、その他の自然災害及び、異常電圧、その他の要因による故障、損傷  
⑥お買い上げ後の修理、移動時の落下などによる故障、損傷  
⑦保証書以外の修理に起因する故障、損傷  
⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷  
⑨中古品として本製品を購入された場合（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）  
⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷  
⑪消耗品の故障  
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
●この保証書は、再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のみに無償修理をお約束するものです。  
本書によってお客様の法的上の権利を制限するものではありません。  
保証期間外でも本書が原因で発生した故障の場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

保証書（持込み修理）

品名	卓上クリアファン
品番	2513 /MFIT03
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買い上げ日	年 月 日
所在地	
販売店名	TEL
販売店名	TEL

販売元 株式会社 パル  
東京都渋谷区神宮前 6-12-22

カスタマーセンター  
株式会社パル  
〒800-023 6 福岡県北九州市小倉南区下2丁目7-1  
TEL:0120-123-187  
受付時間:10:00～12:00/13:30～17:00（土・日・祝日を除く）