

取扱説明書

電池は別売です。別途ご用意ください。 対応電池：単4乾電池1本

ワイヤレステンキー

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読み頂き、正しくご使用ください。読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

<内容物>

ワイヤレステンキー本体1個、USBレシーバー1個(テンキー本体に収納されています。)、
取扱説明書1枚、保証書1枚

<用意するもの>

単4乾電池1個(別売り)

対応機種・対応OS (2025年7月現在)

対応機種	USB Type-Aポートを備えた機器
対応OS	Windows 7/8/8.1/10/11 macOS ipadOS AndroidOS

安全上のご注意

！

行為を指示する内容

⊘

行為を禁止する内容

！警告

死亡または負傷を負うおそれがある内容

⊘

絶対に分解・改造・修理しない
感電、故障の原因となります。

！

次のような異変が見られた場合、ただちに使用をやめる

・異臭・異音・変形・煙が出る。
・本製品を使用して体調不良を感じたとき
・正常に動作しないとき
・本体に破損・変形が見られるとき
・発火・感電のおそれがあります。

⊘

次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所
・湿気やホコリが多い場所
・火気の近く
・炎天下の車内、高温になる場所や熱がこもる環境
・衝撃や振動が加わる場所
・強い磁力や静電気の発生する場所
・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの強い電波の近く
・雷が鳴っているとき など
発火や感電の原因となります。

⊘

布団などの熱のこもりやすい環境・繊維などが差込口に入る可能性がある環境では使用・充電・保管しない
発火の原因となります。

⊘

火に投入したり、加熱しない
破損による火災・怪我の原因となります。

⊘

水につけたり、濡れた手で触らない
完全防水仕様ではありません。発火や感電の原因となります。

！

雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電のおそれがあります。

⊘

乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない
小部品があります。窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

！注意

軽症や物理的損害を負うおそれがある内容

⊘

病院内、医療機器の近くで使用しない
ペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用されている方は本製品の使用にあたり、医師とご相談ください。

！

航空機内で使用する場合、航空会社の指示に従う
通信システムを妨害するおそれがあります。

！

無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従う
無線機器を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⊘

海外で使しない
本製品は日本国内専用です。国によっては電波使用制限法があるため、海外で本製品を使用した場合罰せられるおそれがあります。

⊘

不安定な場所で使用・保管をしない
落下による故障・破損やけがのおそれがあります。

⊘

投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない
故障・破損のおそれがあります。

！

USBレシーバーは接続の方向を確認し、まっすぐ挿しこむ
誤った方向で無理に挿しこむと故障の恐れがあります。

！

0～40℃の使用温度範囲内で使用・保管する
操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれがあります。

使用上のご注意

●本製品は全ての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証したものではありません。
●接続機器側のOSバージョンアップデートなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社では保証外となりますのでご了承ください。
●ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。
●精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力・静電気の発生する場所などでの使用・保管はしないでください。
●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステム・環境下で使用しないでください。
●USBレシーバーを収納・取り出した後は必ずカバーを装着してください。また、USBレシーバーを収納する際は無理な力をかけないでください。破損の原因となります。
●USBレシーバーは小部品です。お子様や乳幼児の手の届くところで使用・保管しないでください。窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
●本体やUSBレシーバー内部に液体や異物が入らないようご注意ください。
●USBレシーバーの紛失には十分ご注意ください。保証の対象外となります。
●長期間使用しない場合は電池を本体から外してください。
●充電式の電池や、古い電池は使用しないでください。発熱、破裂、液漏れの原因になることがあります。
●乾電池は＋／－を正しい向きで入れてください。
●一次電池は充電しないでください。
●電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。また、乳幼児は機器から電池を取り出し、飲み込む場合がありますので十分に注意してください。
●電池の中の液が皮膚や衣服についたらきれいな水で洗い流してください。万一、目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。
●スイッチのない機器は常に弱い電流が流れ電池が消耗しています。機器が動作不安定な状態になった場合は電池の消耗とされますので早い時期に電池をお取替えください。
●液漏れなどを起こして機器を傷めることになります。使い切ったら電池は取り出してください。
●電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
●電池の表面に傷があるものなど不具合電池は使用しないでください。
●電池は使用推奨期限内に使用してください。[使用推奨期限]は一次電池の電池本体またはパッケージをご確認ください。
●電池の分解、改造はしないでください。
●電池メーカーが生産・販売している純正品を使用してください。電池の模造品(改造品)は使用しないでください。
●お手入れする場合は乾いた布で拭いてください。
●ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。

※本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因に損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってから使用してください。
※本製品の故障については、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の損害保証責任は本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※数値は使用環境により変動します。
※本製品の仕様・デザインは改良等により予告なく変更されることがございます。
※iPhone、iPad、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
※Androidは、米国およびその他の国で登録されたGoogle LLCの商標または登録商標です。
※Windowsは、米国およびその他の国で登録されたMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。

各部名称

<表面>

LED

電源ON時に点灯します。

各種キー

※Num LockキーはWindows 7 /8/8.1/10/11のみ対応しています。
macOS、ipadOS、AndroidOSでは使用できません。

<裏面>

カバー

ツメ

本体シール

滑り止め
※保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

カバー外した状態

電池ホルダー

USBレシーバー

乾電池を入れる向き

製品仕様

通信方式	USBレシーバー
対応プロファイル	HID
最大通信距離	約 10m
電波周波数帯	2402MHz - 2480MHz
電源方式	単4乾電池(1本)
サイズ/重量	約 縦(H)13.3×横(W)8.5×厚み(T)2.2cm / 約 85g
材質	ABS樹脂

USBレシーバー接続方法

USBレシーバー接続前にほかのアプリケーションを終了させておくことをおすすめします。

・本体の電池ホルダーに単4乾電池を入れます。
・LED が緑色に点滅し始め、接続待機状態になります。
・接続したい機器のUSBポートへUSBレシーバーを挿しこみます。
・接続が完了すると、LED が消灯し接続が完了します。

※USBレシーバーは標準でUSB-Aポートをもつ機種のみ対応しています。使用する前にご確認ください。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

○電池を新しいものに交換してください。
○電池の＋／－が正しい向きで入っているか確認してください。

●USBレシーバー接続時、マウスが認識されない

○初期 USB 機器接続時のドライバインストール中、OS が最新ドライバを自動的検索する機能が働いている場合があります。機能をOFFにすると使用できる場合があります。
※詳細は接続機器側のメーカーへお問い合わせください。
ご使用になるアプリケーションのサポートに関しては弊社のサポート外となります。