

大風量ミニファン

2516/3C2Q669 取扱説明書


保証書付



充電のしかた

●次のような時は充電をしてください

- 開封後、初めてご使用になる時
- ・当製品は開封される前に電池が十分に充電されておりませんので、初めてのご使用の前に必ず充電してください。
- 長時間使用しないかった時
- ・一度充電を済ましておいて、パッテリーの自然放電により電圧が低下する場合がありますので、放置しないで充電などには充電してください。
- 3ヶ月以上の保管になる時
- ・長期保管する場合は、通常電池のため、3ヶ月に一度充電をしてください。
- ・充電時間は、1~2時間程度をおすすめします。



充電方法

- ①パソコン、ACアダプターなどのUSB接続端子で充電する際、USB Type-Cケーブル(別売り)をご使用ください。

②USBケーブルのUSBコネクタをパソコンなどの電源供給設備のUSB接続端子に差し込みます。
・市販のACアダプターをご使用の場合、出力が5V/2Aであることを必ず確認してください。

・供給電圧が5V/2Aを超える給電設備をご使用するごとに、故障の原因になりますので、ご注意ください。

・バッテリーなど充電設備で電池を行き来する場合、ご使用の給電設備の供給電圧がDC5V以下であることを必ず確認してください。

③USBケーブルのType-C端子を本体のUSB端子差込口に差し込み、充電開始になります。

④充電中はインジケーターが白色に点滅し、充電が完了すると白色の点灯に変わります。

・ファンは充電が完了した後でも、充電中でも稼働可能です。

・充電しながらのご使用も可能ですが、満充電の所要時間が長くなります。また、満充電になってしまった場合、白色の点滅状態から白色の点灯に切り替わらない可能性があります。

⑤充電ができるまでお待ちください。充電にかかる目安時間は約2.5時間です。

充電が完了したら、USBケーブルを抜き、常にご使用ください。

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全のため、必ず当説明書よくお読みの上、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他人への危害や物の損害を未然に防止するためものです。
- また注意事項は、危険や損害の大きさと切羽の程度を明示するため、誤った取扱いをする生じることが想定される内容を「警告」及び「注意」に区分しています。
- いずれも安全に使うための重要な内容です。必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■絵表示例と絵表示の意味

	【警告】誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性がある内容
	【注意】誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性がある内容


■絵表示例と絵表示の意味

	「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。 充電を中止する
	「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

■警告

	●充電中、発熱などの異常を感じた場合は、直ちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する そのまま充電を続けると発煙、発火、破損のおそれがあります。
	●以下の症状のときは使用を中止する ・製品が苦痛に熱る場合 ・製品に深いキズや変形がある場合 ・焦げ、さわいがるがるの場合 ・ビリビリと電気を感じる場合 ・スイッチを入れて動かないなど、不具合が生じた場合

使用方法



使用後の保管

- 「電源/風量切替ボタン」を押すたびに、風量が1回目～5回目まで順次切り替わります。

ボタン操作	風量	最大使用時間
1回目	電源ON・弱	約10時間
2回目	中	約4時間
3回目	強	約4時間
4回目	最強	約2時間
5回目	電源OFF	—

※移動中に任意の風量で「電源/風量切替ボタン」を2秒間長押しすると、電源がOFFになります。
※ファンは充電しながらでも稼働できます。

※充電中のファン動作はパッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

●电源ONになると、インジケーターは白色に点灯します。
●ファンが稼働している間、インジケーターは常に白色に点灯します。
●充電中はインジケーターが白色に点滅し、充電が完了すると白色の点灯に変わります。
●電源がOFFになると、インジケーターは消灯します。

お手入れと保管方法

使用後の点検と清掃

- 必ず電源を切り、本体から充電ケーブルを抜いて行ってください。
- 本製品は分解して清掃ができません。
・扇葉や風筒の内部に付着した汚れを拭き取る場合は、柔軟なタオルや布をよく絞り、汚れを拭き取ってください。
・汚れが落とし難い場合は、落とした台所用洗剤を含ませた布で拭いたあと、洗剤が残らないようによく絞った布などで拭いてください。
・シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。

※充電中はインジケーターが白色に点滅し、充電が完了すると白色の点灯に変わります。

・ファンは充電が完了した後でも、充電中でも稼働可能です。

・充電しながらのご使用も可能ですが、満充電の所要時間が長くなります。また、満充電になってしまった場合、白色の点滅状態から白色の点灯に切り替わらない可能性があります。

※充電ができるまでお待ちください。充電にかかる目安時間は約2.5時間です。

充電が完了したら、USBケーブルを抜き、常にご使用ください。

●お使いのUSBケーブルが踏まれたり、引っかけられたり無理な力を受けて損傷するがほほな場所で充電する
発煙、発火、感電のおそれがあります。

●お使いのUSBケーブルなど破損、取り付け付け、その他動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認する
異常がある場合は、お使いしないでください。

●使用中に異常を感じたときは、直ちに電源を切って使用を中止する

また注意事項は、危険や損害の大きさと切羽の程度を明示するため、誤った取扱いをする生じることが想定される内容を「警告」及び「注意」に区分しています。

いずれも安全に使うための重要な内容です。必ず守ってください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

●本製品を本家の用途以外に使用しない

●本製品を分解しない

●本製品が壊れていますときや、温湿度の多い場所では使用しない
電源、感電のおそれがあります。

●本体を水のそばや炎天下など高温の環境で充電・保管・放置しない
本体を周囲温度が40°C以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)
に保管・放置しないでください。
・バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。

●本体を水に落す

本体内に水によるような導電体が浸入するを知ら(ショート)、発煙、発火、破損のおそれがあります。

●周囲温度が10°C未満、または周囲温度が40°C以上の環境では充電しない
破裂や発火のおそれがあります。

●充電中に本体やUSBケーブルを布などで覆わない
破裂や発火のおそれがあります。

●本体に刃物を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
発煙、発火、破損のおそれがあります。

●本体に刃物を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない
発煙、発火、破損のおそれがあります。

●本体を炎天下など高温の環境で充電・保管・放置しない
本体を周囲温度が40°C以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)
に保管・放置しないでください。
・バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火のおそれがあります。

●本体を水に落す

本体内に水によるような導電体が浸入するを知ら(ショート)、発煙、発火、破損のおそれがあります。

●周囲温度が10°C未満、または周囲温度が40°C以上の環境では充電しない
破裂や発火のおそれがあります。

●本体を水に落す

本体内に水によるような導電体が浸入するを知ら(ショート)、発煙、発火、破損のおそれがあります。

●本体を水に落す