

DUAL STRUCTURE  
TABLETOP FAN

取扱説明書 2516 /ITF201

ご使用前に必ずお読みください。  
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。  
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また注意事項は、危害や損害の大ききと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」及び「注意」に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

人が死亡や重傷を負う可能性が大きい内容

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

①左側の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守ってください内容です。

②左側の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはけない「禁止」内容です。

危険

●火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しない  
・周囲温度が50℃以上になる可能性のある場所（金庫の扉や車の車内など）に保管・放置しないでください。  
・バッテリー変化した状態になり、発煙、発火、破裂のおそれがあります。  
●充電ポートや充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しない  
・火災、感電、けが、破壊の原因になります。  
●水への投入、加熱をしない  
・バッテリーが内蔵されているため発火、破裂のおそれがあります。

安全上のご注意

危険

●釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えない  
・発煙、発火、破裂のおそれがあります。  
●本製品を分解、修理、改造はしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。

警告

●充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する  
・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。  
●以下の症状のときは使用を中止する  
・本製品が異常に熱い。  
・本製品ににおきや変形がある。  
・焦げくさい匂いがする。  
・ビリビリと電気を感ずる。  
・動作しないなど不具合が生じた場合  
●充電ケーブルが濡れたり、引っかけられ、無理な力を受けて損傷する可能性があるような場所で充電する  
・発煙、発火、感電のおそれがあります。  
●充電ケーブルなど破損、取り付けた状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部分に異常がないかを確認する  
・異常がある場合は使用を中止する  
●使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、ただちに使用を中止する  
・事故やけがの原因になります。  
●使用しないときは、子供の手の届かない乾燥した場所に保管する  
・事故やけがの原因になります。

禁止

●本体、充電ケーブルを濡れた手で触れない  
・感電のおそれがあります。  
●強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない  
・発火、発煙、感電などの原因になります。  
●可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用、充電しない  
・火災、感電、けがの原因になります。

安全上のご注意

警告

●小さい子供やペットのいるそばで使用・保管しない  
また小さい子供には使用させない  
・事故やけがの原因になります。  
●乳幼児の手の届くところに置かない  
・自分で正しく操作できない人には使用させない  
・事故やけがの原因になります。  
●内部のバッテリーの液が漏れだしたら火気から遠ざかる  
・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の診察を受けてください。  
●バッテリーの液は酸性やけつなどの原因になることがあります。  
●周囲温度が0℃未満、または周囲温度が45℃以上の環境では充電しない  
・破裂や火災のおそれがあります。  
●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない  
・破裂や火災のおそれがあります。

注意

●ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する  
・感電、やけど、けがのおそれがあります。

強制

●本来の使用目的以外には使用しない  
・事故、故障などの原因になります。  
●使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない  
・ファンの中に異物を入れない  
・ファンが止まったり発熱、発火のおそれがあります。  
●落としたり、ぶつけたときは本製品（ファンなど）に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない  
・発煙、発火、けがの原因になります。

禁止

●本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ず守ってください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

安全上のご注意

警告

●小さい子供やペットのいるそばで使用・保管しない  
また小さい子供には使用させない  
・事故やけがの原因になります。  
●乳幼児の手の届くところに置かない  
・自分で正しく操作できない人には使用させない  
・事故やけがの原因になります。  
●内部のバッテリーの液が漏れだしたら火気から遠ざかる  
・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い医師の診察を受けてください。  
●バッテリーの液は酸性やけつなどの原因になることがあります。  
●周囲温度が0℃未満、または周囲温度が45℃以上の環境では充電しない  
・破裂や火災のおそれがあります。  
●充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない  
・破裂や火災のおそれがあります。

注意

●ペット、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する  
・感電、やけど、けがのおそれがあります。

強制

●本来の使用目的以外には使用しない  
・事故、故障などの原因になります。  
●使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しない  
・ファンの中に異物を入れない  
・ファンが止まったり発熱、発火のおそれがあります。  
●落としたり、ぶつけたときは本製品（ファンなど）に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない  
・発煙、発火、けがの原因になります。

禁止

●本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ず守ってください。  
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

各部の名称

正面

背面

電源/風量切替/音振りつまみ

ファン回転時表示

音振り時表示

デジタル表示部

風量/充電残量表示

充電ポート (USB Type-C)

背面

充電ポート (USB Type-C)

充電のしかた

●次のようなときは充電をしてください。  
・ご購入後しばらくして使用になるとき  
・ご購入時に充電が十分に充電できてく  
りませんので、ご使用前に必ず充電してく  
ださい。  
・長期間使わなかったとき

充電方法

※ACアダプター (5V/2A)、充電ケーブル (USB Type-C) は付属していません。  
市販のものをご注意ください。  
①充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続してください。  
②充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。  
③充電中はデジタル表示部の、 $\text{⚡}$ が点滅し充電残量表示が点灯します。  
④充電完了後、 $\text{⚡}$ が点滅から点灯に切り替わり、充電残量表示が100で点灯します。  
⑤充電時間の目安 約4時間  
⑥充電完了後は、充電ケーブルを取り外してください。

市販のACアダプターでの充電について

●本製品は市販のACアダプターで充電することができます。  
ACアダプターの推奨仕様  
・出力 (OUT PUT) : DC5V (2A以上)  
・出力端子 : USB (Type-A) 端子  
※市販されている全てのACアダプターで充電できることを保証するものではありません。

充電切れについて

●充電切れの場合、電源がOFFになりますので、速やかに充電を行ってください。  
※充電ができていないまま長時間経過した場合、電池の劣化によって使用できなくなるおそれがあります。

お願い

●プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。  
新幹線による故障の原因になります。  
●ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプターなら充電器をテレビなどから2m以上離してください。

使用方法

ファン機能

●ファン起動

①[電源/風量切替/音振りつまみ]を右「+」方向に回すと、電源ONになり、デジタル表示部に風量の $\text{⚡}$ が表示されます。  
風量が切り替わる直に、約3秒風量を表示しその後、充電残量が表示されます。  
②[電源/風量切替/音振りつまみ]を右「+」方向に回してお好みの風量(1~10)を選んでください。  
風量は、1~10の間で数字が大きくなるにつれて強くなります。  
※最大風量(10)になった後も、[電源/風量切替/音振りつまみ]は回りま  
す。  
③風量を下げたい時は、[電源/風量切替/音振りつまみ]を左「-」方向に回してください。  
※充電中でもファンは動作しますが、充電しながらの使用はバッテリーの寿命が短くなるおそれがあります。

【デジタル表示部】

約3秒後

風量表示(1~10)

充電残量表示

電源/風量切替/音振りつまみ

音振り時表示

左右約90°(自動)

●ファン停止

[電源/風量切替/音振りつまみ]を左「-」方向に回し続けると風量表示の次に電源OFFになります。  
※電源OFFになった後も、[電源/風量切替/音振りつまみ]は回りま  
す。

電源/風量切替/音振りつまみ

風向きの調節

●風向き(左右)

①ファン動作中に[電源/風量切替/音振りつまみ]を押すと、デジタル表示部に $\text{↺}$ が表示され約90°でONになり自動で左右約90°に回転します。  
②もう一度[電源/風量切替/音振りつまみ]を押すと、押した位置で音振りが停止します。  
③ファンを停止すると、音振りを終了し自動で正面に戻ります。

【デジタル表示部】

電源/風量切替/音振りつまみ

音振り時表示

左右約90°(自動)

●上下に調節

ファンの外枠を押さえながら、もう片方の手でファン部分をゆっくり上下に動かします。  
上下約20°に手動で調節できます。  
※角度調節するときは、電源をOFFしてから行ってください。  
可動部で接をききまするように注意してください。

電源/風量切替/音振りつまみ

上下約20°(手動)

お手入れ・保管・廃棄

使用後のお手入れ

●本体の外観に傷や破損がないか確認してください。  
●本製品はパーツを取り外しての掃除はできません。  
●汚れなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
●汚れがひどいときは、水で濡れた中性洗剤を染み込ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。  
●シンナーなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は行わないでください。  
●水洗いは絶対にしないでください。

使用後の保管

●長期間保管する場合は、過放電防止のため、3か月に一度充電をしてください。  
●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。  
・火災・故障の原因になります。  
●幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。  
●水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。

使用後の保管

●廃棄する際は、地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品 名	2重構造卓上ファン
品 番	2516 /ITF201
カ ラ	ベージュ
サ イ ズ(約)	高さ(H)22.7×幅(W)17.4×奥行き(D)13.2cm
質 量(約)	730g
主 な 材 質	ABS、PP、PC
風 量	1~10段階
バッテリ	リチウムイオン電池 3000mAh 3.7V 11.1Wh
電 源	DC5V/2A (USB Type-C)
定格消費電力	10W
充 電 ポ ー ト	USB Type-C
充電時間(約)	4時間
使用時間(約)	ファンのみ: 6時間、ファン+音振り: 4時間(風量1の時の目安)
使用環境温度	0℃~50℃(充電温度: 0℃~45℃)
付 属 品	取扱説明書
原 産 国	中国

※充電ケーブル(USB Type-C)、ACアダプター(5V/2A)は付属していません。  
市販のものをご注意ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認ください。異常がある場合は、ご使用を中止してください。  
修理は買い上げの販売店にて修理させていただきます。

■修理の際は

下記の保証期間の範囲内かつ無償修理(もしくは交換)をいたします。  
※販売店がない場合は保証期間です。必ずその旨をご確認ください。  
※販売店が不在の場合は買い上げの販売店にお申し付けください。  
※販売店が不在の場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。  
※販売店様へのお問い合わせ  
お買い上げ日、貴店の所在地・名称、電話番号を記入し、お電話にてご連絡ください。  
※保証期間中に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品とご一緒、ご指示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合の無償修理(もしくは交換)をいたします。  
●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。  
①この保証書の提示がない場合  
②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの文字を書き加えられた場合  
③使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷  
④お買い上げ後の使用、または当社サービス部門以外での不適当な使用、または改造による故障、損傷  
⑤火災、地震、水害、雷害、その他の自然災害及び、戦争、暴動、その他の外的要因による故障、損傷  
⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷  
⑦本製品以外の外部に起因する故障、損傷  
⑧特に記載のない部分において使用された場合の故障、損傷  
⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入の中古品を含む)  
⑩本製品を本来の用途以外に使用した場合の故障及び損傷  
⑪消耗品部の損傷  
⑫この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan  
●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。  
本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間内の中身保証内容についてご不明な場合は、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

販売店

販売元

株式会社 パル  
東京都渋谷区神宮前 6-12-22

カスタマーセンター

株式会社セロ・コーポレーション  
〒150-823 4 福岡県北九州市小倉南区下賀2丁目7-1  
TEL:012-0-123-187  
受付時間10:00~12:00/13:30~17:00 (土・日・祝日を除く)