

2521/AUS-04

AUS2WAYフェイスシェーバー

取扱説明書

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みいただいた後は、レシートおよび本書大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

表示の説明

図記号の説明

警告

注意

絶対分解しないでください。
発火・異常動作によって感電・けがをされる恐れがあります。

ブレードが破損・変形している状態や、内部構造が露出した状態で使わないでください。
事故やけがの恐れがあります。

本体の使用目的以外には使わないでください。
故障や事故の原因になります。

ヘッドを外した状態で、スイッチを「ON」にしないでください。
事故やけがの恐れがあります。

可動部に指や異物などを入れないでください。
けがをする恐れがあります。特に小さなお子様は触れないよう注意してください。

作動中にキャップの着脱やお手入れは行わないでください。
事故やけがの恐れがあります。

警告

注意

ヘッドおよびブレードに変形や破損がない確認してください。
事故やけがの原因になります。

ヘッドを強く押し付けしないでください。
事故やけがの恐れがあります。

乾電池は+/−の向きを確認し、正しく装着してください。
感電・ショートなどの原因になります。

充電式の乾電池は使わないでください。
故障・発火・誤作動の恐れがあります。

長期間使わない時は、乾電池を取り外してください。
乾電池の発熱・破損・液もれによるけがや周囲汚損の原因になります。

注意

次のような人は使わないでください。
・肌の弱い人、敏感な人。
・アレルギー体質の人。
・ニキビ、吹き出物などのある部位。
肌を傷つける原因になります。

使用中や使用後に肌に異常を感じた時は、使用を中止し専門医にご相談ください。

家族や他人と共用しないでください。また、不特定多数の方が使用する場所には置かないでください。
感染症の恐れがあります。

業務用として使わないでください。
連続負荷による故障の恐れがあります。

たいたたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障・けがの原因になります。

動作に異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。

使用後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。
事故やけがの恐れがあります。

製品にテープやシールなどを貼らないでください。
故障・事故や異音の原因になります。

濡れた手で使わないでください。
故障の原因になります。

各部の名称

①密着スイングヘッド
②丸ヘッド
③電源スイッチ (ON/OFF)
④電池カバー
⑤キャップ
⑥眉用カバー
⑦掃除用ブラシ
⑧ポーチ
⑨ブレード

電池の入れ方

①電池カバーを取り外します。
②単4形アルカリ乾電池1本(別売)を+/−に注意して正しくセットします。
③電池カバーを取り付けます。
※必ず単4形アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン電池を使うと使用時間が短くなる場合がございます。
※必ずキャップを取り付けた状態でおこなってください。

保証書

品番/品名 2521/AUS -04 / AUS2WAYフェイスシェーバー

お名前 住所 電話番号 購入日 販売店 店名 住所 TEL

保証規定

ご使用方法

※注意 ひげやまつ毛などには絶対に使用しないでください。
けがや破損の原因となります。

1.キャップを外して電源スイッチをONにしてください。
2.毛の流れに逆らうように肌にブレードを優しくあてて、ゆっくりと動かしてください。
3.ご使用が終わったら、電源スイッチをOFFにし、手を傷つけないよう注意して、ティッシュなどで汚れを拭き取り、キャップをかぶせてください。

ご使用例

a) 眉毛
【形づくり】：密着スイングヘッド
眉用カバーを密着スイングヘッドに「カチッ」と音がするまで差し込む。
眉の上は、上から下へゆっくりと動かしてください。
眉の下は、外から内へ眉の生える方向と逆に動かしてください
【整える】：丸ヘッド
細部は丸ヘッドに付け替えて少しずつ整えてください。

b) 額
上から下へゆっくりと動かしてください。

c) 頬
顔の中央から外側へゆっくりと動かしてください。

d) 鼻の下うぶ毛
鼻から下へゆっくりと動かしてください。

e) もみあげ
もみあげの生える方向に沿って、ゆっくりと動かしてください。

f) 首
皮膚に指を当てて支えながら、下から上へゆっくりと動かしてください。

g) 手・足
毛の生える方向にゆっくりと動かしてください。

ご使用方法

つづき

a d e f g

眉用カバーの付け方

1.密着スイングヘッドに指を当て、
振れずないうちに支える。

2.眉用カバーの中心部分を持ち、「カチッ」と音がするまでまっすぐ差し込む。

使用上の注意

●ヘッドやブレードに付着したホコリ、油分、水分を拭き取ってから使用してください。
●火気を近づけたり、ドライヤーの熱風を直接あてたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。
●本来の用途以外に使用しないでください。
●持ち運ぶ時は必ずキャップを取り付けてください。

ヘッドの外し方

1 ヘッド部分を持ち、時計回りに回して取り外してください。
丸ヘッドも同様に取り外せます。

2 お手入れが終わったら、1と逆の手順でしっかりと取り付けてください。
丸ヘッドも同様です。

お手入れ方法

●本製品をお手入れする前に、必ず電源を切ってください。
●汚れは乾いた布で拭き取ってください。
●塩素系・酸素系の漂白剤、d-リモニンを含む洗剤は使用しないでください。
本体が劣化する恐れがあります。

注意

お手入れの際は、本体を水洗いしないでください。
故障の原因になります。

お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。
火災・故障の原因になります。

廃棄のしかた

●お住まいの各自自治体のルールに従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

本書をお読みになり確認してください。
それでもなお異常がある場合は事故防止のために使用を中止し、弊社もしくは販売店までご連絡ください。

こんなとき 調べるところ 対処方法

動作しない 電池は入っていますか？ 説明書に従って製品の電池を交換してください。

乾電池の取り付け方向が間違っていないか？

ヘッドが抜けやすい ヘッドと本体の取り付けが不十分ではありませんか？ 本書を参照してヘッドを正しく取り付けてください。

お問い合わせ お客様ご自身で修理改造することは絶対にしないでください。

主な仕様

品名 AUS2WAYフェイスシェーバー

品番 2521/AUS -04 質量 約25g

サイズ 約高さ(H)16×幅(W)2.1×奥行き(D)1.9cm

使用電池 単4形アルカリ乾電池x1(別売) 材質 ABS

セット内容 本体、アタッチメント、お手入れ用ブラシ、眉用カバー、ポーチ、取扱説明書

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。