

充電時間目安:約2時間(環境によって目安時間は変動する場合があります。)

モードについて

●電源を入れた後、電源ボタンを短押しするたびに電子音が鳴り、モードが切り替わります。

長押し

電源ON/OFF

短押し

赤色モード

短押し

紫色モード

短押し

青色モード

※電源ON時は赤色モードです。

モード	LEDライト・電源ボタン点灯色	EMS	振動	温度	動作時間
赤色モード	赤色	ON/OFF切替可能	ON	温め	約5分間 自動オフ
紫色モード	紫色	ON/OFF切替可能	ON	――	
青色モード	青色	――	ON	冷却	

※使用頻度・使用時間を必ず守ってください。
※連続使用はしないでください。
※自動オフ機能は電源オンにしてから5分で起動します。
※途中モード変更されても5分自動オフのタイマーには影響しません。

赤色モード

赤色LED+EMS+振動+温め…週2～3回、1回に約5分のケア
お肌を温めながら、EMSと振動で筋肉に刺激を与えます。

紫色モード

紫色LED+EMS+振動…週2～3回、1回に約5分のケア
EMSと振動で、筋肉にやさしく刺激を与えます。

青色モード

青色LED+振動+冷却…1日1回、1回に約5分のケア
お肌を冷やし、すっきりと整えます。

ご使用方法

●洗顔をして、メイク、汚れなどを落としてから使用してください。
●身につけているアクセサリー類、貴金属類は外してください。

赤色 / 紫色モード（EMS 機能付き）	週2～3回	1回約5分
----------------------	-------	-------

①肌にお手持ちのジェルや化粧水を十分塗布する
手に付いたジェルや化粧水はきれいに拭いてから本体をご使用ください。

②電源ボタンを3秒以上長押しして、電源を入れる
電子音が鳴り、LEDライト・電源ボタンが赤色に点灯し、赤色モードで運転を開始します。

③お好みで電源ボタンを1回短押しして紫色モードに切り替える
電子音が鳴り、LEDライト・電源ボタンが紫色に点灯します。

④EMSレベルボタンを押して、EMSレベルを選ぶ
EMSレベルボタンを押すたびに電子音が鳴り、EMSレベルが切り替わります。

EMSレベル1(弱)

EMSレベル2(中)

EMSレベル3(強)

点灯

⑤肌にあてて、ケアをおこなう
ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくり動かします。
※肌には、必ず両方のEMS電極部が接触するようにしてください。
ヘッドがずべりにくい場合は、ジェルや化粧水を追加してください。

●ケア終了後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。

●ケア後は塗布したジェルや化粧水をなじませ、乳液やクリームで保湿してください。

EMS電極部

下から上に向けてゆっくり動かす

ご使用方法

青色モード（EMS 機能なし）

1日1回

1回約5分

①電源ボタンを3秒以上長押しして、電源を入れる
電子音が鳴り、LEDライト・電源ボタンが赤色に点灯し、赤色モードで運転を開始します。

②電源ボタンを2回短押しして、青色モードに切り替える
電子音が鳴り、LEDライト・電源ボタンが青色に点灯します。
(EMS機能は使用できません)

③肌にあてて、ケアをおこなう
ヘッドを肌に軽く押し当て、パッティングの要領でゆっくり動かします。

※青色モードにEMS機能はありません。
※青色モード使用後は本体が熱くなりますが、異常ではありません。使用後は30分以上本体を休ませてください。

●ケア終了後は電源ボタンを長押しして電源を切ってください。

お手入れのしかた

ヘッド

●ヘッドに付いたジェルや化粧水は、水分を含ませて固くしぼった布で拭き取ってください。

本体

●やわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取ってください。
●お手入れが終わったら、ヘッドカバーを取り付けて保管してください。

禁止

本体・ヘッドのお手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 故障・感電・引火の恐れがあります。

はなす

あてる

当てる→はなす→移動を繰り返します

はなす

あてる

当てる→はなす→移動を繰り返します

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前に、再度取扱説明書をお読みになり確認してください。
それでもなお異常がある場合は事故防止のために使用を中止し、弊社もしくは販売店にご連絡ください。

こんなとき	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電源ボタンを3秒以上長押ししていますか?	電源ボタンを3秒以上長押ししてください。
充電できない	USBコネクタが本体の充電口やUSB-ACアダプターのUSB接続端子から抜けていませんか?	確実に挿し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか?	
ヘッドが振動しない	充電されていますか?	約2時間充電してください。
	充電中ではありませんか?	本製品は充電しながらのご使用はできません。

よくある質問

Q.顔以外(首や体など)にも使って良いですか?
A.顔専用です。顔以外には使用しないでください。また、目の周り・唇にも使用しないでください。
[EMSモードについて]
Q.必ずジェルや化粧水を付けなければならないのですか?
A.乾いた肌を使用されますと、EMSを感じにくくなり、肌のトラブルの原因となりますので、お手持ちのジェルまたは化粧水を必ず付けてご使用ください。
※水溶性のジェルや化粧水をご使用ください。オイル系やスクラブ系はEMSの妨げになるため使用しないでください。
Q.EMSのレベル3(強)やレベル2(中)モードで肌にビリビリ感じる。
A.EMSのレベルを1つ下げてご使用ください。
[青色モードについて]
Q.ジェルや化粧水を付けずに使用できますか?
A.お使いいただけます。ケアの最後にご使用の際は、先に乳液やクリームなどでお肌を保湿することをおすすめします。

保証書

品番/品名 2521/AUS-06 / AUSリフトケアEMSカッサ

お客様情報

お名前

ご住所

お電話

保証期間

ご購入日

販売店

店名

住所

TEL

※ご購入日が証明できるものを添付してください。

〈輸入製造元〉 株式会社 東亜産業

主な仕様

品番	2521/AUS-06	質量	約 155g
品名	AUSリフトケアEMSカッサ	入力電圧	DC5V
サイズ	約高さ(H)8.6×幅(W)9.1×奥行き(D)3.3cm	バッテリー	リチウムポリマー電池
材質	ABS、PC、亜鉛合金	充電時間	約2時間
バッテリー容量	800mAh	モード切り替え	3タイプ
自動OFF	約5分間		
防水性能	なし		
セット内容	本体、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)		

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

保証規定

1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、弊社もしくは販売店までご連絡ください。
2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、商品交換を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
3.無料保証をご依頼になる場合は、商品交換となります。窓口までの送料などはお客様負担となります。
4.保証期間内でも次の場合は有料交換とさせていただきます。
●本書の提示がない場合。
●本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
●使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
●家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
●お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
●消耗品および付属品の破損は保証対象外となっております。
5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6.本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.
7.販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
8.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお使いください。

アフターサービス

■保証書
必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の付いた代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

■TEL
お電話で問い合わせはこちら
お客様相談センター▶▶▶ 0120-910-951
受付時間 9:00～18:00 月～金(土・日・祝日及び弊社の休業日を除く)
※時間帯により電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえご連絡ください。

■品番 ■色 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容 ■お買い上げ日