

ガラスポット 取扱説明書

【取扱い上のご注意】

- ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 不適切な取扱いが事故につながります。正しくご使用いただくため、注意事項を必ずお読みください。なお、お読みになった後は、必ず保管してください。

△ 対応熱源

- ガスコンロ、カセットコンロ、電子レンジに対応しています。IHクッキングヒーターではご使用いただけません。

△ 警告 安全のために必ずお守りください

- 本品は大変デリケートな製品です。お取扱いには十分ご注意ください。




- ご使用を重ねるうちに目に見えないひびが入ってしまう場合があります。表面についた傷が加熱されて膨張し、割れる可能性がありますので、火にかけて使用する前に毎回、本品の 1/5 程度の少量の水を入れて火にかけて、沸騰してから必要量を徐々に追加してください。その際、冷水ではなく、ぬるま湯を入れてください。



- ご使用前には毎回必ずガラスにひび、かけ等がないかご確認ください。



- ご使用中に万一、ひびが入った場合は、危険ですので直ちに火を止めて、冷めるまで動かさないようにしてください。



- 五徳や他の金属製品にぶつからないように丁寧に取扱いください。



- 耐熱ガラスは割れにくいものですが、割れるときは粉々にならず、鋭利な割れ方をします。洗浄やご使用の際は丁寧に取扱いください。



【品質表示】

品 名：耐熱ガラス製器具
使用区 分：直火用、電子レンジ用
耐熱温度差：150℃
サ イ ズ：約高さ(H)17.5×幅(W)20.5×奥行き(D)12.5cm(フタ・持ち手含む)
満 水 容 量：約 1.1L
適 正 容 量：約 600ml



直火



レンジ



IH



食洗機
乾燥機

株式会社パル
東京都渋谷区神宮前 6-12-22
MADE IN CHINA

△ 加熱時のご注意

■ガスコンロで加熱する際のご注意

- 加熱する際、コンロの中央に置いて、火力は側面に火が回り込まないよう、必ず弱火でご使用ください。
- 常に火力を慎重に管理し、温度調整は徐々に行ってください。
- 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがありますので、加熱中に顔などを近づけないでください。
- フタを本体からずらして加熱することはおやめください。部分的な加熱によりひずみが生じ、加熱中や加熱後に突然割れることがあります。
- 加熱後は本体や持ち手、フタが非常に熱くなっていますので、必ずミトン(鍋つかみ)をご使用ください。
- 加熱中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 本体がコンロの上で不安定なまま絶対に使用しないでください。加熱中に本体が倒れ、火災ややけどの恐れがあります。

■Siセンサーコンロ(温度センサー付きガスコンロ)で使用する際のご注意

- コンロの中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- 五徳の形状によってはお使いいただけない場合があります。本体が五徳の上で不安定になる場合は、小さい五徳をコンロに設置し、その上に本体を置くことで安定します。

■絶対に空だきをしないでください

- 空だきはしないでください。また、空だきをした場合は水等をかけて急冷しないでください。

■ストーブの上では絶対に使用しないでください。

- ストーブの上では絶対に使用しないでください。ストーブの上で使用すると、落下や異常加熱によるやけど、火災の原因となりますのでおやめください。

■電子レンジで加熱する際のご注意

- 多機能レンジ(スチーム機能、トースター、グリル機能などのついた電子レンジ)で加熱する場合は、必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。
- 過剰加熱となる恐れがありますので、あたためボタンなど電子レンジの自動モードのご使用はおやめください。
- 過剰加熱は変色することがあります。
- 加熱後は本体が非常に熱くなっています。ミトン等を使い、やけどにご注意ください。
- 変色の原因となりますので、テーブルに置く際は必ず鍋敷き等をご使用ください。
- 使用する電子レンジの取扱説明書を十分に確認の上、ご使用ください。

△ 使用上のご注意

- 初めて使用する際は、食器用中性洗剤で洗浄してからご使用ください。
- ハンドメイドのため、一つ一つのサイズ、形状、厚み等が異なります。記載のサイズは目安としてご参考ください。
- 製造工程上、気泡などが見られる場合があります。
- 加熱の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をするときは冷水を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かないでください。
- 適正容量より多くの水を入れたら沸騰時に注ぎ口からお湯が飛び出る恐れがありますので、必ず適正容量以内でご使用ください。
- 飲み物を注ぐ際は必ずミトン(鍋つかみ)を使用し、熱さに注意しながらフタを押さえて注いでください。フタが外れ、破損や怪我の原因になります。また傾けすぎると、フタと開口部の間からお湯がこぼれる場合がありますので、ご注意ください。
- 大きめの茶葉やティーバッグを入れる場合、本体のネックや注ぎ口に詰まる恐れがあります。
- ガラスの内側を金属スプーン等で強くたたいたり、こすったりしないでください。
- 急熱、急冷はしないでください。急激な温度変化で割れることがあります。
- 冷蔵庫や冷凍庫でのご使用はおやめください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 使用区分以外には使用しないでください。
- 乳幼児やペットの手の届かないところで使用・保管してください。
- 破損した際のお取扱いは怪我をしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は各自自治体の指示に従い分別してください。

■お手入れ方法

- ご使用後は自然に冷めるのを待ってから食器用中性洗剤でよく洗浄し、水気を拭き取り、十分に乾かしてから保管してください。
- 本品が熱いうちに水をかけたり、洗浄したりしないでください。
- 洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面を傷つけ本品が破損する恐れがあります。
- 他のものとぶつかって傷がつく恐れがありますので、食器洗浄・乾燥機はご使用いただけません。
- 焦げ付きを落とす際は、お湯につけて汚れをやわらかくしてからスポンジ等で丁寧に洗浄してください。
- 内側から力を入れてひねり洗いをすると、破損し思わぬ怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
- ガラスの汚れが気になる場合、水で薄めた酸素系漂白剤を入れ、30分間ほど(目安)浸け置きしたあと、よく洗ってください。
- 金属製品(ナイフ、フォーク、スプーンなど)を本品の中に入れたり、保管しないでください。