KITINTO Cup Warmer

カップウォーマー



取扱説明書 2524 /HCCW01

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。 お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。
- ●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するた めのものです。
- また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するた めに、誤った取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、 及び「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところ に必ず保管してください。

芍女 / 人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容

注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守って いただく内容です。

を図の記号は、「禁止」の行為を示しています。 してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 警告

強制

- ●以下の症状のときは、ただちに電源スイッチを切り、電源 ケーブルを抜いて使用を中止する
 - •本製品が異常に熱い •本製品に深いキズや変形がある

 - ●焦げくさい臭いがする
 - ビリビリと電気を感じる
 - スイッチを入れても動かないなど不具合が生じた場合

1

安全上のご注意

♠警告



- | ●電源ケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力 を受けて損傷することがないような場所で使用する ・発煙、発火、感電のおそれがあります。
- ●電源ケーブルなど破損、取り付け状態、その他動作に影 郷をお上げすすべての部位に異常がないか確認する ・異常がある場合は使用しないでください。

禁止

- ●使用中、または電源をOFFにした直後はヒータープレートに触れない
 - ・やけどのおそれがあります。
 - ●本製品を分解、修理、改造はしない 発火、発煙、感電などの原因になります。
 - ●本製品を本来の用途以外に使用しない
 - ●本体、電源ケーブルを濡れた手で触れない
 - ・感電のおそれがあります。 ●電源ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で使用 しない
 - ・火災、感電、けが、破損の原因になります。 ●本製品が濡れているときや、浴室など湿気の多い場所で
 - は使用しない ・感電、故障の原因になります。
 - ●可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは使用しない ・火災、感電、けがの原因になります。
 - ●使用中に本体や電源ケーブルを布などで覆わない
 - ・発煙、発火のおそれがあります。
 - ●熱に弱い物、燃えやすい物の上で使用しない ●強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
 - ・発煙、発火、感電などの原因になります。 ●本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、振動、衝撃

 - ・発熱、発火、破裂のおそれがあります。

2

制口仕垟

安全上のご注意

⚠注 意



●水平で安定した場所で使用する



- ●火のそばや高温の場所で使用・保管しない ・発熱・変形・焙塩・ヘダワー・
- ・発熱・変形、焼損、の原因になります。 ・●自分で正しく操作できない人、小さい子供には使用させかい たい
 - 事故やけがの原因になります。
 - ●ベットや子供の手の届く所に置かない
 - 事故などの原因になります。 ・ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めない ようにご注意ください。
 - ●以下のようなところに保管、放置しない
 - •屋外や窓際など雨や直射日光の当たるところ
 - 炎天下の車の中など、異常に温度が高くなるところ 浴室など湿気の多いところ
 - 寒暖の差が激しいところ
 - ペットや小さなお子様の手の届くところ

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。

示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造 元、及び販売元はその責任を負いません。

使用上のご注意

- ●使用するカップの材質により保温温度は変わります。
- ●耐熱性のないカップ、保温機能(断熱)付きカップはご使用になれま
- ヒータープレート温度:約80℃
- ●底が平らでない(凹んだ形状)カップはご使用になれません。

(3)



使用方法

- ①電源ケーブルのUSBプラグを電源を供給するUSBポートに接続 すると電源インジケーターが赤点灯します。 ・100Vコンセントを使用して充電する際は、市販のACアダプター を使用してください。
- ②本体のヒーター部に保温するカップを置きます。 ※ヒータープレートサイズ(約Φ9cm)を超えるカップは使用しない でください。
- ③電源スイッチを押すとヒーターの電源がONになり、電源インジ ケーターが緑点灯に変わりカップを保温します。 ヒータープレート温度:約80℃
- ④使用後は電源スイッチを押し、ヒーターの電源をOFFにし、電源 ケーブルのUSBプラグを抜きます。

給電について

- ●USB電源は出力電流が2A以上のものを使用してださい。 出力電流2A未満の場合、ヒーターが十分に熱くならないだけで なく、USB電源に悪影響を及ぼす場合があります。
- ●本製品は市販のACアダプターで給電することができます。
- ACアダプターの推奨仕様 ・出力(OUT PUT):DC5V(2A以上) · 出力端子: USB Type-A端子
- ※市販されている全てのACアダプターで給電できることを保証 するものではありません。 ●プラグを外すときは、コードを持たずに先端のプラグを持って
- ください。断線による故障の原因になります。
- ●ラジオやテレビなどに雑音が入るときは、市販のACアダプター など充電器を2m以上テレビなどから離してください。

オートパワーオフ機能

●電源ONから約4時間経過すると自動的にヒーターの電源を OFFにし、電源インジケーターが赤点灯に変わります。

(5)

お手入れ・保管・廃棄

- ●本製品が完全に冷めてからお手入れをしてください。
- ●汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ●汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、 固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- ●本製品に防水機能はありません。

※住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対 に使用しないでください。

- ●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管しないでくだ
- ●水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。 ●幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管し
- ●本製品が完全に冷めてから保管をしてください。

廃 棄

●廃棄する際には、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理

表 00 比 178	
品 名	カップウォーマー
& 番	2524 /HCCW01
カ ラ ー	ブラウン
サイズ(約)	高さ(H)2.6 ×幅(W)11 ×奥行き(D)13.5 cm ヒータープレート:Φ9cm
主な材質	ABS、アルミニウム合金
質 量(約)	97g
電 源	USB:5V /2 A (USB Type-A)
定格消費電力	10W
ヒーターブレート温度(約)	80°C
機能	オートパワーオフ
電源ケーブルの長さ(約)	80cm
付 属 品	取扱説明書
原 産 国	中国

※ACアダプター(5V/2A)は付属していません。 市販のものをご用意ください。

(6)

(7)