



【ご使用方法】衣類は脱水した状態でご使用ください。水分を過剰に含んだ状態では乾燥しにくいのでご注意ください。

①本品にパンツなどの衣類を着せて、形を整えてセットします。(脚のある衣類は必ず脚を通してください)



乾かしたい衣類の内側に本品をセット

②本品の送風口にドライヤーをセットして、紐でしっかり固定してください。



③ドライヤーの電源を入れて風を送り、そのまま約5~10分程度乾かしてください。



本品使用中は熱くなるので
肌に接触しないよう注意してください。

【乾燥時間目安】

・下着類等：約6~8分

・薄手のスカート、パンツ：約10分

※あくまでも目安です。生地の手厚みや使用するドライヤーの風量や環境によって異なります。