

# GREEN HOUSE

## 光るグラデーションファン 取扱説明書

2414/FAN0507シリーズ  
Ver.1.0

- 本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


### 内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

製品本体	・・・1個	専用充電用USBケーブル (約50cm)	・・・1本
スタンド	・・・1個	ネックストラップ	・・・1本
取扱説明書/保証書 (本書)	・・・1部		

### 各部名称



### LEDの動作

LEDインジケータ	バッテリー充電中 : 赤色点灯 バッテリー充電完了 : 消灯
ナイトライトLED	スイッチの長押し(2秒)でON/OFF切り替え 色が自動的に切り替わり、カラフルに点灯します

※バッテリー充電中にファンを稼働させるとバッテリーに負荷がかかり、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

### 充電方法

🕒 充電時間の目安 約3~4時間

- ①専用充電用USBケーブルのUSB Type-AコネクタをパソコンやUSB-AC充電器(別売り)に接続します。
- ②専用充電用USBケーブルのUSB Type-Cコネクタを製品本体のUSB Type-Cポート(充電用)に接続します。
- ③LEDインジケータが赤色に点灯して充電が開始されます。


※ケーブルは、上下の向きを確認した上、無理な力を加えず、端子を水平にまっすぐ差し込んでください。また、端子やポートに異物や液体などが付着していないか確認してください。

※USBハブなどから給電した場合、十分な電力が得られない可能性があります。

※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。

※充電時間はバッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。

※接続するUSB-AC充電器(別売り)はDC5V、電流は1A以上出力可能な物をご使用ください。



### 製品の使用方法

スイッチを素早く2回押すと風量弱モードで運転を開始します。  
スイッチを押す毎に風量を切り替えることができます。

弱(動作開始) → 中 → 強 → OFF

スイッチを長押し(2秒)するとナイトライト用LEDをON/OFFします。

色が自動的に切り替わり、カラフルに点灯します。

※指を羽根ガードの中に入れてください。ケガや事故の原因となります。

※髪や紐を羽根ガードに近づけないでください。髪や紐が巻き込まれてケガや事故の原因となります。

※お子様だけで使用させないでください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

※ネックストラップをきつく締めすぎないでください。窒息や事故の原因となります。

