



# 木目調キッチンラック S 取扱い説明書

## <部材一覧>



## <組み立て方法>



## <取扱い上の注意>

- 取扱い説明書通りに組み立てて、しっかりと固定した状態で使用してください。
- 平らな安定した場所で、水平に置いて使用してください。
- 強い乾燥(直射日光・食器乾燥機・ドライヤーなど)や湿気などによりひび割れや反りの原因になりますのでご注意ください。
- 製品が熱くなったり、炎が燃え移ると危険ですので、火気の近くで使用しないでください。
- 加熱した鍋や湯沸かしや、極めて重いものを置かないでください。
- ささくれやバリがある場合がありますので注意してください。
- 設置面を傷つけるおそれがありますので引きずらないでください。
- 手や物があたると左右の棚がずれることがありますのでご注意ください。
- 摩擦や水濡れにより設置面や壁などに色移りすることがありますので注意してください。
- 変色やカビ発生の原因になるので水に濡れたり汚れが付着した場合はすぐに乾いた布などで拭いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 個体差により多少サイズや柄に誤差があります。