

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してください。

修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は

下記の保証規定の範囲以内で無償修理をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。

もし印がない場合はただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へのお願い

お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理をいたします。

●次の場合には、保証期間中でも有償修理になります。

①この保証書の提示がない場合

⑤

②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合

③ご使用上の不注意、誤りによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷

⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

⑦本商品以外の機器に起因する故障、損傷

⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料修理をお約束するものです。

本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

⑥

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をするや生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

人か死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意

人か傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

！

左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていただく内容です。

！

左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない「禁止」内容です。

警告

●平らな場所に設置してください。

●ひび割れ、変形、破損などした場合はただちに使用を中止してください。

●充電ケーブルを抜く際は、コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください。

禁止

●分解・改造を行わないでください。

●本製品を本来の用途以外に使用しないでください。

●濡れた手で使用しないでください。

⑦

注意

！

強制

●ベットや小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

！

禁止

●サイズや形状によっては、収納できないものもありますので無理に収納しすぎないでください。

●LEDライトをつけたまま放置しないでください。

●破損や故障の原因となりますので、過度な衝撃や圧力を与えないでください。

●直射日光が当たる場所や高温多湿の場所、火のそばに使用または放置しないでください。カビやシミ、サビの原因となります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。

示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、及び販売元はその責任を負いません。

⑧

LEDミラー付きコスメ収納ボックス

取扱説明書 2511/AUS-03

保証書付

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。

お読みになった後も、大切に保管してください。

※本書の内容については予告なしに変更することがございます。

製品仕様

品名	LEDミラー付きコスメ収納ボックス
品番	2511/AUS-03
カラー	ライトベージュ
サイズ	約W26×D12.5×H26cm
主な材質	PU、PVC
質量	約1.14kg
ライトの色	昼白色、電球色、温白色
連続使用時間	約1～2時間(温白色<昼白色<電球色、ライトの色によって使用時間が異なります)
バッテリー容量	1000mAh
充電時間	約2時間
付属品	充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書
原産国	中国

※連続点灯時間や充電時間は実際の使用環境により異なる場合がございます。

※ACアダプター 5V 1A (1A以上でも可) 別売り

①

各部名称

②

使用方法

LEDライト

●電源スイッチを押すと「電球色」で点灯し、スイッチを押すたびに下記の順序で切り替わります。

電球色 → 昼白色 → 温白色

消灯

ミラーの脱着方法

①取っ手を引いてミラーを取り外してください。

②ミラースタンドを引いて卓上ミラーとして使えます。

③保管時は取り外す方法と逆の手順で収納してください。

③

使用方法

充電方法

①取っ手を引いてミラーを取り外してください。

②充電ケーブルのUSBプラグ側を電源を供給するUSBポートに接続してください。

③充電ケーブルのType-Cプラグ側を本体の充電ポートに接続すると充電を開始します。

④充電中は充電ランプが赤点灯し、満充電になると青点灯します。

※ご購入時には電池が十分に充電されておりませんので、ご使用前に必ず付属の充電ケーブルで充電してください。

※充電時間の目安は約2時間です。使用環境により異なる場合がございます。

※充電完了後は、充電ケーブルを取り外してご使用ください。

お手入れ・保管・廃棄のしかた

お手入れ

●汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

●シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤が付着すると変形、変色の原因になりますので使用しないでください。

保管

●直射日光が当たる場所や高温多湿の場所、火のそばに使用または放置しないでください。カビやシミ、サビの原因となります。

●小さなお子様やベットの手の届かないところに保管してください。

●長期間保管する場合は、過放電防止のため3ヶ月に一度充電をしてください。

廃棄

●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

④

保証書(持ち込み修理)

品名	LEDミラー付きコスメ収納ボックス
品番	2511/AUS-03
保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 氏名 お名前 TEL
販売店 (又はお買い上げ証明書)	所在地 氏名 名称 TEL

販売元 株式会社パル
東京都渋谷区神宮前6-12-22
株式会社ヒロコーポレーション
福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1
〒800-0236 TEL0120-123-187
受付時間10:00-12:00/13:30-17:00
(土・日・祝日を除く)

カスタマーセンター