


コンパクト ワイヤレスイヤホン

2513/GHTWS01シリーズ 取扱説明書
Ver.1.0



■同梱品の確認

パッケージの中に以下のものがすべてそろっていることを確認してください。

- 製品本体 1組
- 充電ケース 1台
- 予備イヤーピース 1組
- 取扱説明書 / 保証書(本書) 1枚

●本製品には充電用のUSBケーブルが付属していません。充電ケースを充電するために、別途USB Type-Cケーブルが必要になります。

■安全に正しくご使用いただくために

安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください

△警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 製品を口に入れないでください。
- 異常に感じる場合は使用しないでください。
- 発煙や発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- 歩行中など屋外で使用する場合は、周囲の状況に十分注意してください。
- 大音量で長時間連続で使用すると聴力を損なう可能性がありますので、適度な音量で使用してください。
- 不安定なところには置かないでください。
- ふんだり、のつたり、投げたり、落としたりしないでください。

- 充電中に落雷のおそれがある場合は、充電用USBケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- プラグを抜き挿しする際はコードを引っぱらず、プラグを持ってください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- 水に濡れたり、水しぶきがかかるような場所では使用しないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
- 運転中は使用しないでください。
- 航空機内の使用は、航空会社の指示に従ってください。
- 医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しないでください。
- ベースメーカーなどの医療機器を使用している場合は、事前に医師に相談してください。

△注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 静電気を帯びた手で触れないでください。
- 定期的にホコリやゴミを取り除いてください。
- お手入れの際はプラグを抜いてください。
- 金属部分が直接肌に触れますので、金属アレルギーの方やそのおそれのある方は使用しないでください。
- 炎症やかぶれなどの原因になることがありますので、使用中に耳や肌などに異常を感じたら使用を中止してください。
- ご使用前に必ずイヤーピースが確実に取り付けられていることを確認してください。
- イヤーピースが外れて耳の中に残った場合は、無理に取り出そうとする耳を損傷するおそれがありますので、医師に相談してください。
- イヤーピースを誤って飲み込まないように、子供や乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 火傷や炎症などの原因になることがありますので、万が一、内蔵リチウムポリマー充電池の液が漏れたときは素手で液をさわらないでください。
- 失明の原因になることがありますので、万が一、内蔵リチウムポリマー充電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
- 火傷や炎症などの原因になることがありますので、万が一、内蔵リチウムポリマー充電池の液が身体や衣類についたときは、すぐに水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。
- 目的外の使用はしないでください。
- 充電ケースやイヤホンの充電端子を汚したり、触ったりしないでください。

電波に関する注意

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1.この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていることを確認してください。

2.万が一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

3.その他、構内無線局およびこの機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局又はアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:テクニカルサポートダイヤル

03-5421-0580

●本製品は日本国内専用です。日本国外では使用することができます。

●磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を使用しているもの近くでは、本製品を使用しないでください。

●万が一、本製品とほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、使用をやめてください。

●電波干渉が発生した場合など、お困りの際はテクニカルサポートへお問い合わせください。

●充電ケースに印刷している技術基準適合証明記号及び番号を消さないでください。

ご使用上のご注意

●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。

●ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。

●お手入れの際、ベンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。

●使用状態や経年変化によって、塗装や印刷がはがれる場合があります。

●着装部分が汚れると音質に悪影響となりますので、汚れた際は、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。

●気温が低い冬場などは、イヤーピースを冷たく感じる場合があります。

●イヤーピースは、使用状態や経年変化によって外れやすくなる場合があります。

●イヤーピースが汚れると音質に悪影響となりますので、汚れた際は、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。

●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●本製品の通信距離は最大10mですが、磁場や静電気、電波障害が発生するところや、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近く、壁や障害物の影響によって、通信が安定せず、接続が途切れたりする場合があります。

●長時間の使用により、製品が温くなる場合があります。

●磁場や静電気、電波障害によって、雑音が発生する場合があります。

●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。

●内蔵リチウムポリマー充電池の劣化を避けるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電し、動作確認を行ってください。

●繰り返しの充放電や経年により内蔵リチウムポリマー充電池が劣化し、電池持続時間が短くなったり使用できなくなりますが、内蔵リチウムポリマー充電池の交換はできません。

●屋外で使用する場合は、その地域の取り決めや条例などに従って使用してください。

●各種施設で使用する場合は、その施設の利用規約に従って使用してください。

●本製品(イヤホン・充電ケース)には強力磁石が内蔵されていますので、磁気カードなどを近づけないようにしてください。

小型充電池のリサイクルについて

この製品はリチウムポリマー電池を使用しています。



通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
株式会社グリーンハウス
小型充電池リサイクルサービス宛

Bluetoothについて


Bluetooth®

Bluetooth®のマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社グリーンハウスは、使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。


■各部名称

- ①イヤホン(Lch, Rch)
- ④充電端子(イヤホン側)
- ⑥LEDランプ(充電ケース側)
- ②マルチファンクションタッチボタン
- ⑤充電端子(充電ケース側)
- ⑦USB Type-C端子充電
- ③LEDランプ(イヤホン側)、マイク

イヤホン



充電ケース



■LEDランプ(イヤホン側)

■ガイダンス・ブザー

操作・機能	ガイダンス・ブザー
電源ON	Power On
ペアリングモード	Paring
ペアリング成功	Connected
ペアリング解除	Disconnected
ミュージックモード / 低遅延モード	Music Mode / Game Mode
通話着信	着信音
通話中	—
通話終了	—
電池残量低下	Please Charge
充電中	Power On
充電完了	Power Off
電源OFF	Power Off

■LEDランプ(充電ケース側)


状態	LEDランプ状態
充電中	青点滅
充電完了	青点灯
イヤホン充電	青点灯
電池残量低下	青点滅(イヤホン充電時のみ)

■充電方法


充電ケース

充電時間の目安 約1時間45分

1. 充電ケースのUSB Type-C端子に充電用USBケーブル(別売)を接続します。



2. 充電用USBケーブル(別売)をパソコンやUSB-AC充電器のUSBポートに接続します。



3. LEDランプ(ケース側)が青点滅し、充電が開始されます。


4. 充電が完了するとLEDランプ(ケース側)が青点灯します。

- はじめて使用するときや、しばらく使用していないときは、充電時間が長くなることがあります。
- 使用環境や経年劣化などにより、再生時間が変わることがあります。
- 充電しながら本製品を使用できません。
- コンセントから充電する場合は、別売りのUSB-AC充電器(5V/1A以上)をご使用ください。
- イヤホン充電時は、イヤホンのLEDが赤点灯していることを確認してください。

イヤホン

充電時間の目安 約1時間30分

1. イヤホンを充電ケースに収納します。イヤホンのLEDが赤点灯し、充電が開始されます。



2. 充電が完了するとイヤホンのLEDが消灯します。

■Bluetooth接続をする(ペアリング)

- 他のBluetooth機器と接続状態ではペアリングがおこなえないため、他のBluetooth機器の電源を切るなどして接続を解除してください。

ペアリングとは?

Bluetooth機器では、あらかじめ接続する機器を登録する必要があり、この登録をペアリングと言います。一度ペアリングをおこなうと電源を切っても情報が保持され、再度電源を入れると最後にペアリングした機器と接続できます。

ペアリングには、本製品とスマートフォンの操作が必要になります。

1. 本製品が他のBluetooth機器と接続していない状態で、スマートフォンから1m以内に近づけてください。
2. スマートフォンの電源を入れ、スマートフォンのBluetooth機能をオンにしてください。
3. 充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDランプが赤白点滅します。
4. スマートフォンでイヤホンの接続操作(ペアリング)をおこなってください。(本製品は「GHTWS01」と認識されます)
5. ペアリングが成功するとイヤホンから「Connected」とガイダンスが流れ、LEDランプが消灯します。

●約5分間ペアリングが完了しなかった場合は自動的に本製品の電源が切れますので、再度電源を入れてペアリングをやり直してください。

●詳しい操作方法については、相手側のBluetooth機器に付属している取扱説明書を参照してください。

●最大10台までのスマートフォンとの接続情報を保持するマルチペアリングに対応しています。

●接続が不安定な場合は、ペアリングをやり直してください。

■操作方法

電源を入れる

LchkaRchのマルチファンクションタッチボタンを約3秒間長押しする。

音楽を再生する

LchkaRchのマルチファンクションタッチボタンを短く1回押す。

音楽を一時停止する

再生中にLchkaRchのマルチファンクションタッチボタンを短く1回押す。

曲を送る

Rchのマルチファンクションボタンを約2秒間長押しする。

曲を戻す

LchkaRchのマルチファンクションボタンを約2秒間長押しする。

音量を上げる

Rchのマルチファンクションボタンを短く2回押す。

音量を下げる

LchkaRchのマルチファンクションボタンを短く2回押す。

接続しているスマートフォンの音声アシスタント(SiriやGoogleアシスタントなど)を起動

LchkaRchのマルチファンクションボタンを短く3回押す。

電源を切る

LchkaRchのマルチファンクションボタンを約8秒間長押しすると、イヤホンから「Power Off」とガイダンスが流れで本製品の電源が切れます。

電源を切る(ケースに入れる)

イヤホンを充電ケースに収納すると電源が切れます。

※スマートフォンによっては、上記の機能が使えない場合があります。

※スマートフォンの仕様、操作については、お使いのスマートフォンのメーカー・キャリアへお問い合わせください。

電話を受ける

LchkaRchのマルチファンクションタッチボタンを短く1回押す。

電話を切る

LchkaRchのマルチファンクションタッチボタンを短く1回押す。

着信拒否をする

LchkaRchのマルチファンクションタッチボタンを短く2回押す。

■モード切り替え

ゲームモード(低遅延)に切り替える

Music Modeの時に、Rchのマルチファンクションタッチボタンを短く1回押すと、イヤホンから「Game Mode」とガイダンスが流れ、ゲームモードに切り替わります。

ゲームモードでは、ゲームや動画などで発生する音声ズレを低減します。

※ゲームモードでは、電力消費量が増えるため、バッテリーも消耗が悪くなります。また、障害物や電波状況により、Bluetooth通信が途切れやすくなる場合があります。

ミュージックモード(通常)に切り替える

Game Modeの時に、Rchのマルチファンクションタッチボタンを短く3回押すと、イヤホンから「Music Mode」とガイダンスが流れ、ミュージックモードに切り替わります。

■製品仕様

Bluetooth規格	Ver.5.3
出力	Class2
動作範囲	10m
周波数	2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
Bluetoothプロファイル	HFP,A2DP,AVRCP
対応コーデック	SBC,AAC
ドライバーサイズ	Φ6mm
インピーダンス	16Ω±15%
搭載端子(専用充電ケース)	USB Type-C
電源	DC 5V (USB給電)
バッテリー(イヤホン)	リチウムポリマー電池 L/R 各25mAh
バッテリー(専用充電ケース)	リチウムポリマー電池 200mAh
再生時間(イヤホン)	約4時間(音楽再生)
再生時間(イヤホン+専用充電ケース)	約14時間(音楽再生)
充電時間(イヤホン)	約1時間30分
充電時間(専用充電ケース)	約1時間45分
外形寸法(イヤホン)	約W15 × D16 × H21(mm)
外形寸法(専用充電ケース)	約W48 × D45 × H24(mm)
重量(イヤホン)	各約2.7g
重量(専用充電ケース)	約27g
マルチポイント/マルチペアリング	マルチペアリングのみ
駆動方式	ダイナミック方式
動作温度範囲	5~40°C
動作湿度範囲	25~70%
防水性能	IPX4
生産国	中国
工事設計認証番号	 R 201-240736

●Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、弊社はライセンスに基づき使用しています。

●送信距離や使用時間はご使用環境やご使用状況によって異なります。

Bluetoothプロファイルとは?

Bluetooth機器では、それぞれの機器の役割ごとに定められた通信規約があり、この通信規約をプロファイルと言います。同じプロファイルを持つ機器間のみが通信可能となり、その役割を果たします。

本製品が対応するプロファイルは以下の通りです。

A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)

音楽再生のプロファイルです。ステレオ音声の受信ができます。

AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)

AV機器のリモコン操作をするためのプロファイルです。

HFP(Hands-Free Profile)

本製品でハンズフリー通話をするためのプロファイルです。HSPの機能に加えて、通話の発信、着信の機能を持っています。

■保証書

品名	コンパクトワイヤレスイヤホン
型番	2513/GHTWS01シリーズ
保証期間	レシートに記載されたご購入日より6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	

ご購入時のレシートは大事に保管し、保証書をご使用の際は、必ず添付してください。

■保証規定

●この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。

●保証期間は、レシートに記載されたご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。

●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。

●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。

●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。

1. 保証書がない場合。

2. ご購入年月日が記載されたレシートの添付がない場合。

3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。

4. 運搬、あるいは、再販された場合。

5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。

6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。

7. 消耗、劣化の場合。

8. 記録媒体内データ損失の場合。

9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

6. 修理・輸送についての注意

1. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。

2. 本製品と一緒に送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。

3. 輸送に配慮した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。

4. 修理後も、保証期間はレシートに記載されたご購入年月日からの起算となります。

5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。

6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合には修理をいたしかねます。】

1. 修理用部品が調達できない場合。

2. 分解、改造が行われている場合。

3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。

7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid only in JAPAN

8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●

本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。

●This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
FAX	03-5421-2266(24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。