


MAGNETIC WIRELESS CHARGER

マグネットワイヤレスチャージャー



取扱説明書

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用
ください。読み終わったあとは、大切に保管してください。

内容物

- ① ワイヤレスチャージャー本体 1台
- ② 取扱説明書兼保証書 1部

△ 電源は別売りです。別途ご用意ください。

出力18W以上Type-Cポート搭載のPD (Power delivery) 規格
に対応したACアダプタなどの電源を別途ご用意ください。

※PD非対応の電源に接続した場合、充電速度が遅くなったり、使用できない
可能性があります。

対応機種(2024年12月現在)

●マグセーフ規格に対応したiPhone12~16シリーズ

※機種側の予期しないアップデートの内容によっては本製品が使用できな
くなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。

※スマートフォンケースの厚みや素材によっては充電できない場合があ
ります。その場合は、ケースを取りはずしてください。

安全上のご注意

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

⚠ 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

! 行為を指示する内容

🚫 行為を禁止する内容

△ 警告

🚫 分解・改造・修理しない
火災・感電・故障のおそれがあります。

🚫 火に投入したり、加熱したりしない
火災・けがを負うおそれがあります。

🚫 水につけたり、濡れた手で触ったりしない
発火・感電のおそれがあります。

! 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・煙が出る ・正常に動作しない
・本製品や充電機器に破損・変形が見られる など
発火・感電のおそれがあります。

🚫 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所
・火気の近くや暖房機器の近く ・直射日光のあたる場所
・炎天下の車内など高温になる場所
・布団など熱のこもりやすい環境
・繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境
発火・感電のおそれがあります。

🚫 雷が鳴り出したら本製品および接続機器に触らない
感電のおそれがあります。

🚫 本製品に対応機器以外のものを置かない
本製品と充電機器の間に金属片などの異物を挟まない
液体やゴミ・ホコリ・金属片などの異物を付着させない
火災・感電・発熱・やけど・故障のおそれがあります。

🚫 小さなお子様の手の届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

! コネクタは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは、発火・感電のおそれがあります。

🚫 電源に接続した本製品を金属面に貼り付けない
発火・発熱のおそれがあります。

! 充電完了後は本製品をすみやかに取りはずす
過度な充電は発熱・発火・故障のおそれがあります。

△ 注意

🚫 病院内、医療機器の近くで使用しない

ペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたり医師と
ご相談ください。

! 磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりしない

クレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリー機器など
磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データ
が消失・破損するおそれがあります。スマートフォンケースに挟んで
いる場合は、必ず取りはずしてください。

🚫 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続したり
しない

故障するおそれがあります。

! コネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く

ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。

! 水平な場所で使用する

不安定な場所での使用は落下のおそれがあります。

🚫 充電中、本製品のケーブル部分を持って移動させない

ケーブルの断線や充電機器が落下するおそれがあります。

お手入れについてのご注意

●電源からはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。

●ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるもの
を使用しないでください。傷・変色・故障するおそれがあります。

使用上のご注意

●すべての機器との互換性を保証したものではありません。

●本製品に使用する機器側の取扱説明書もあわせてご確認ください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ喪失・機器の
故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。充電
機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってください。

●充電中に本製品や充電機器が熱を持つことがあります、異常では
ありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに
使用を中止してください。

●本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動が加わる場所、強い
磁力が発生する場所、静電気の発生する場所などの使用・保管は
避けてください。

●充電機器の状態が満充電に近い、電池残量が空やそれに近い場合、
満充電にならなかったり、充電開始までに時間がかかることがあります。

●レザーケースを付けた端末を本製品に置くと、ケースに円形の
跡が残る場合があります。ご注意ください。

●思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。

●本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄
方法に従い、正しく廃棄してください。

使用方法


- ご使用前に充電エリアの保護フィルムをはがしてください。
- 出力18W以上Type-Cポート搭載のPD(Power delivery)規格に対応したACアダプタなどの電源を別途ご用意ください。
※PD非対応の電源に接続した場合、充電速度が遅くなったり、使用できない可能性があります。



異物(金属を含む材質のストラップなど金属類)やクレジットカードなどの磁気カード、ICカード、メモリー機器などを本製品と充電機器の間に挟んだり、近づけた状態で使用しないでください。
発熱・故障・データ破損のおそれがあります。スマートフォンケースに挟んでいる場合は、必ず取りはずしてください。

1.本製品のコネクタをACアダプタなどの電源(別売)に接続します。

※パソコンのUSBポートを使用しないでください。




2.充電エリアにiPhone背面を合わせて置くと、マグネットで吸着され充電がはじまります。

充電状況はiPhone側でご確認ください。

※充電エリアからずれた位置に置くと、最適な充電ができず発熱する可能性があります。正しい位置に置いてください。

※充電する機器やアプリケーション、省電力機能によっては充電が100%になる前に充電が自動停止したり、100%になっても充電が停止しない場合があります。



3.充電完了後は、本製品をiPhoneと電源からすみやかに取りはずしてください。

※過度な充電は発熱・発火・バッテリーの劣化・故障につながるおそれがあります。

故障かな?と思ったら

●充電されない・遅い

- 充電する機器がマグセーフ規格に対応しているかご確認ください。
- 機種側の予期しないアップデートの内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。弊社のサポート外となります。
- 本製品を接続するACアダプタなどの電源が、PD規格に対応しているかご確認ください。
- 充電エリアと充電機器がズれていないか、コネクタが電源にしっかりと接続されているかご確認ください。
- スマートフォンケースの厚みや素材によっては充電できない場合があります。ケースを取りはずしてから、ご使用ください。
- 充電エリアと充電機器の間に異物が挟まっていないかご確認ください。
- 充電機器が満充電に近い、電池残量が空やそれに近い場合、正常に充電されないことがあります。
- 本製品や充電機器に破損などがないかご確認ください。

製品仕様

定格入力	5V2A / 9V2A
定格出力	5W / 7.5W / 10W / 15W (For iPhone 7.5W)
本体サイズ	約縦(H)5.7cm×横(W)5.7cm×奥行き(D)0.6cm
ケーブル長	約長さ(L) 1m
コネクタ形状	Type-C
材質	アルミ合金 / ABS樹脂 / TPE / PET

※数値は使用環境などの条件により変動します。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ滅失・機器の破損・故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※本製品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。

※イラストはイメージです。

保証書

1. 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書と一緒に保管してください。
2. 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートを用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
3. 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および破損・紛失
 - ・付属品の破損・紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
4. 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
5. 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
6. 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。