




使用方法

持ち手を横にスライドするとライトが点灯いたします。
※使用前にミラーの保護フィルムを剥がしてください。



専用巾着付き

注意事項


●絶対に目に光をあてないでください。目を痛める原因となります。●本商品は防水仕様ではありません。●使用しないときは、USBコネクタを取り外してください。●生産工程上、表面に小さな傷やつなぎ目のような筋などが発生する場合がありますが、強度・耐久性ともに使用上の問題はありません。不良ではありませんので、予めご了承ください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帶びた場合はただちに使用を中止してください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますのでご了承ください。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。●本品に化粧品や液体が付着しないようご注意ください。化学反応により、プラスチックが溶けたり破損したりする恐れがあります。●お手入れの際、シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコールを使用しないでください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●LEDライト・内蔵電池の交換はできません。●可動部分を無理に動かすなど乱暴に扱うと破損やケガの原因となりますので注意してください。●本製品の加熱・分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●保管の際は高温・多湿な場所を避けて、小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

充電方法

充電口に充電用USBケーブルをパソコン、ACアダプターなどに接続し充電してください。確認ランプが赤色点灯し充電が始まります。約3.5時間で確認ランプが緑になると充電完了です。充電用USBケーブルを早めに取り外してください。

<注意>

●ライトを点灯した状態で充電しないでください。●USBコネクタを水につけたり、濡れた手で触ったりしないでください。●充電時間を大きく超えるほどの充電は絶対におやめください。●パソコンからの充電時に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。●製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。●本品を初めて、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず充電時に動作しない、動作時間が短くなるなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。●点灯時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。



パソコンUSBソケット
ACアダプター

充電ポート	Type-C ポート搭載
充電ケーブル	USB ケーブル付
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	450mAh
充電時間	約 3 時間 30 分※
連続点灯時間	約 1 時間 30 分※
サイズ (展開時)	約縦 (H)20×横 (W)10.5cm
材質	本体：ABS樹脂、ガラス USBケーブル：PVC樹脂 袋：合成皮革
付属品	本体、袋、USB ケーブル

※数値は環境によって異なります。