

ROLL-UP ROUND 1m POWER STRIP

丸型電源タップ 2口AC/2USB/1TYPEC


この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
読み終わったあとは、大切に保管してください。

使用方法

- ご使用前に必ず接続機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- ご使用の場合は、本製品からコードを完全に引き出してください。収納した状態で使用すると、熱がこもりやすくなり大変危険です。
- ご使用前にACプラグやUSBポート、USBケーブル（別売）のコネクタなどに液体や異物が付着していないかご確認ください。
- ACコンセント挿しこみ時に火花が散ることがありますが使用には問題ございません。
- ACコンセント差込口・プラグ・コネクタの形状によっては本製品をご使用できません。ご注意ください。

1.コードを引き出す

本体下部を持ち、コードを真横へ引き出すと本体上部が回転し、コードが伸びます。
※引き出す場合は、本体上部を押さえないでください。



3.本製品の各ACコンセント差込口・USBポートに対応する機器を接続する


【対応機器】

ACプラグ	USB Type-Aコネクタ	USB Type-Cコネクタ	
使用差込口・ポート			最大出力
ACコンセント差込口			合計1400Wまで
USB Type-Aポート			5V/2.4A
USB Type-Cポート			5V/3A
USB Type-A・USB Type-Cポート複数使用時			5V/3.4A

- ACコンセント差込口に接続する機器は合計1400W以下でご使用ください。
- 複数のUSBポートを同時に使用する場合、最大合計3.4Aまでの出力となります。充電が正常におこなえない場合は1ポートのみでご使用ください。
- 本製品は給電・充電専用です。データの送受信はできません。

5.コードを巻き取り、収納する

収納口が手前にくるよう、本体下部を持ち、コードを垂直に垂らした状態で本体上部を時計まわりにまわします。コードが本体内部に収納されます。
※収納の場合は、本体上部をまわしすぎないでください。



※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害賠償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。
※イラストはイメージです。

取扱説明書

安全上のご注意

	警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容	
	注意	軽傷や物的損害を負うおそれがある内容	
	行為を指示する内容		 行為を禁止する内容

- 警告**
ACコンセント差込口は合計1400W以下で、USBポートは合計3.4A以下で使用する
許容値を超えた場合、火災や故障の原因となります。
- 電源タップの使用が禁止されている電気機器（エアコン/ヒーター/調理器具など）を接続しない
火災・故障のおそれがあります。ご使用前に必ず接続機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 本製品を延長コードや電源タップと接続しない
感電のおそれがあります。
- 分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。
- 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。
- 水につけたり、濡れた手で触らない
完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。
- 次のような異変が見られた場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない
・本体やACプラグ、コード、USBポートに変形・損傷がある
発火・感電のおそれがあります。
- 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所 ・火気の近くや可燃性のものの付近
・雷が鳴っているとき ・強い磁力や静電気の発生する場所 ・衝撃や振動が加わる場所
発熱・感電・故障のおそれがあります。
- ACプラグ・ACコンセント差込口・USBポートにホコリやごみが付着していないことを確認し、ACプラグを奥までしっかり挿しこむ
不十分な挿しこみは接触不良や発火・感電のおそれがあります。
- コードを束ねたり、挟んだり、無理に曲げない
感電・断線するおそれがあります。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。
ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているか確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
・本書およびご購入時のレシートがない
・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社	
	〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20	
	TEL 050-3733-6051(受付:平日10時～17時)	
	MAIL info@koryultd.com	
	※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましては おそれいりますがメールにてご連絡ください。	

- ACプラグ・ACコンセント差込口・USBポートに金属製のものを接触させたり、異物を付着させない
ショートするおそれがあります。
- コードをステップル釘などで固定しない
発熱・発火のおそれがあります。
- 小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管・放置しない
思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 使用しないときは、すべての接続箇所を取りはずす
通電状態で放置すると、火災・感電のおそれがあります。

注意

- 取りはずす場合はACプラグ部分を持ってまっすぐ引き抜く
コードを持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。
- スイングプラグは接続機器を取りはずした状態で抜き差しする
故障するおそれがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない
故障・破損のおそれがあります。
- 足で引っかけたり、踏まれるような場所で使用しない
故障や断線のおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- ACプラグやACコンセント差込口を定期的に清掃してください。漏電や火災の原因となります。
- すべての接続箇所を取りはずした状態で、乾いた布や綿棒でホコリや汚れを取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるもの、メラミンスポンジなどを使用しないでください。キズがついたり、故障・変色するおそれがあります。

使用上のご注意

- すべての機器に対応することを保証するものではありません。
- 本製品は一般家庭用です。
- 本製品は日本国内専用です。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はしないでください。
- 必ず目の届く範囲で使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従い、正しく廃棄してください。
- 本製品は消耗品です。2年以上のご使用された商品は、安全のため定期的に点検をおこない、新しいものにお取り替えることをおすすめします。

品名	丸型電源タップ2口AC2USB1TYPEC 2517/KRUTAP01		
	☐ GY ☐ IV		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 フリガナ お名前	〒		保証期間 6ヶ月間
	SAMPLE		
	電 話 () -		
	〒		
住所			