


使用方法


- ご使用前に必ず接続機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- ご使用前にACプラグ・ACコンセント差込口に液体や異物が付着していないかご確認ください。
- ACコンセント挿しこみ時に火花が散ることがありますが使用には問題ございません。
- ACコンセント差込口の形状によっては本製品をご使用できません。ご注意ください。

- 1.本製品のスイングプラグを電源電圧100VのACコンセント差込口に挿しこんでください。
- 2.本製品の各ACコンセント差込口に対応する機器を本製品に接続してください。



- ※接続部を確認して、まっすぐ奥まで挿しこんでください。引き抜く場合はコードを引っ張らずACプラグ部分を持ち、まっすぐ引き抜いてください。
- ※ACコンセント使用時は指定の電源電圧(AC100V)で使用し、接続する機器は合計1500W以下でご使用ください。

- 3.ACコンセント使用の場合は接続したACコンセント差込口横の個別管理スイッチをONにしてください



- 4.使用後は必ずすべての接続箇所をはずし、個別管理スイッチをOFFにした状態で安全な場所に保管してください。

安全上のご注意

- 行為を指示する内容
- 行為を禁止する内容

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

- ACコンセント差込口は合計1500W以下で使用する許容値を超えた場合、火災や故障の原因となります。
- 電源タップの使用が禁止されている電気機器(エアコン/ヒーター/調理器具など)を接続しない
火災・故障するおそれがあります。ご使用前に必ず接続機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 本製品を延長コードや電源タップと接続しない
感電するおそれがあります。
- 分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。
- 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。
- 水につけたり、濡れた手で触らない
完全防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。
- 次のような異変が見られた場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない ・本体やACプラグ、コードに変形・損傷がある
発火・感電のおそれがあります。
- 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所 ・火気の近くや可燃性のものの付近
・雷が鳴っているとき ・強い磁力や静電気の発生する場所 ・衝撃や振動が加わる場所
・炎天下の車内など高温になる場所
発熱・感電・故障のおそれがあります。

- ACプラグにホコリやごみが付着していないことを確認し、ACプラグを奥までしっかり挿しこむ
不十分な場合、接続不良や発火・感電の原因となります。
- コードを束ねたり、挟んだり、無理に曲げない
感電・断線するおそれがあります。
- ACプラグ・ACコンセント差込口に金属製のものを接触させたり、異物を付着させない
ショートするおそれがあります。
- コードをステッフル釘などで固定しない
発熱・発火のおそれがあり、大変危険です。
- 小さなお子様やペットの手の届くところで使用・保管・放置しない
思わぬ事故の原因となります。
- 使用しないときは、すべての接続箇所をはずす
通電状態で放置すると、火災・感電のおそれがあります。

注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

- 取りはずす場合はACプラグ部分を持ってまっすぐ引き抜く
コードを持って引き抜くと断線・故障するおそれがあります。
- スイングプラグは接続機器を取りはずした状態で抜き差しする
故障するおそれがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない
故障・破損のおそれがあります。
- 足で引っかけたり、踏まれるような場所で使用しない
故障や断線の原因となります。

お手入れについてのご注意

- ACプラグやACコンセント差込口を定期的に清掃してください。漏電や火災の原因となります。
- すべての接続箇所を取りはずした状態で、乾いた布や綿棒でホコリなどの汚れを取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるもの、メラミンスポンジなどを使用しないでください。キズがついたり、故障・変色するおそれがあります。

使用上のご注意

- すべての機器に対応することを保証するものではありません。
- 本製品は一般家庭用です。
- 本製品は日本国内専用です。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はしないでください。
- 必ず目の届く範囲で使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従い、正しく廃棄してください。
- 本製品は消耗品です。2年以上ご使用された商品は、安全のため定期的に点検をおこない、新しいものにお取り替えることをおすすめします。

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。
※イラストはイメージです。

保証書

- 1.保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。
- 2.保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートを用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
・本書およびご購入時のレシートがない
・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
・天災や公害などによる故障および損傷・紛失
・付属品の破損・紛失
・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷"
- 4.本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 5.日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 6.商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。

お問い合わせ先	コーリユ株式会社	〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20
TEL: 050-3733-6051 (受付:平日10時～17時)	MAIL info@koryultd.com	
※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれ入りますがメールにてご連絡ください。		

品名	スイッチ付き電源タップ 3口AC1m 2517/KRUTAP03 □IV		
お買い上げ年月日	年 月 日		
販売店	〒	保証期間 6ヶ月間	
	SAMPLE		
お客様	フリガナ お名前		
	電 話	()	—
	住 所	〒	