


MAGNETIC SMARTPHONE RING LIGHT

マグネットスマホリングライト



この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
読み終わった後は、大切に保管してください。


内容物

- ① マグネットスマホリングライト本体 ×1台
- ② メタルリング ×1個
- ③ 取扱説明書兼保証書 ×1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご注意ください。

○対応USBケーブル:USB Type-A to USB Type-Cケーブル
○対応ACアダプタ:USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD (Power Delivery) 対応の充電器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプターは使用しないでください。


各部名称と機能



取扱説明書

充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル(別売)のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- タッチセンサー部分の保護フィルムを取りはずしてください。



1.USBケーブル(別売)を接続し、充電を開始する

USBケーブル(別売)を本製品の背面にある充電ポートとACアダプタ(別売)に接続するとLEDサインが赤色に点灯し、充電が開始されます。

- 電池残量が空の状態から約1時間30分で満充電になります。


2.充電完了後、USBケーブルを取りはずす

LEDサインが青色に点灯すると充電完了です。
充電が完了、または所定の充電時間になったら本製品からUSBケーブルを取りはずしてください。

- ※ 充電しながらの使用はおやめください。
- ※ コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- ※ 2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプターは使用しないでください。
- ※ 所定の充電時間を超えて充電するなど、過度な充電は内蔵バッテリーの発熱・発火を引き起こしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。
- ※ パソコンのUSBポートを使用した充電はしないでください。必ずACアダプタをご利用ください。


使用する

マグセーフ対応のスマートフォンの背面に装着します。



- ※ スマートフォンケースを取りつけている場合、マグネットの磁力が弱く落下する可能性があります。その場合は付属のメタルリングをケースに取りつけるか、ケースを取りはずして使用してください。
- ※ クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、スマートフォンと本製品との間に挟んだりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。
- ※ 本製品は磁石を使用しているため、医療機器などには近づけないでください。思わぬ事故や誤作動やデータ消失・破損するおそれがあります。


- マグセーフ非対応のスマートフォンなどには、付属のメタルリングをご利用ください。メタルリングの保護フィルムと剥離シートをはがし、スマートフォンに取りつけてください。



- ※ 本製品をスマートフォンから取りはずす場合は横に滑らせるようにスライドさせて取りはずしてください。
- ※ スマートフォンケース内側に取りつけた場合、スマートフォン本体にキズが入るおそれがあるため、ケース内側へは取り付けしないでください。
- ※ 一度取りはずすと粘着力が弱くなるため貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
- ※ 付属のメタルリングはマグセーフなどの無線充電に使用しないでください。

LEDライトを点灯させる


背面の電源スイッチをOFFからONにスライドし、タッチセンサー部分をタッチすることでライトの色を選択できます。



また選択したライトを点灯させた状態で、タッチセンサー部分を長押しすることで、明るさを操作できます。


ライトの種類

タッチすることでライトの色の種類を選択できます。



明るさの操作

お好みのLEDライトを選択し、ライト点灯中にタッチセンサー部分を長押しすると徐々に光量が暗めに変化します。再度タッチセンサーを長押しすると明るい光量へ変化します。



- ※ 電源をOFFにすると光量は中間の明るさにリセットされますので、再度被写体にあわせて調整してください。
- ※ 使用後は電源スイッチをONからOFFへスライドし電源を切ってください。

- ※ 本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。光源を直接または長時間見ることにより目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

！ 行為を指示する内容

⊘ 行為を禁止する内容

警告

⊘ 車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない
交通事故の原因となります。

⊘ 分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。

⊘ 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。

⊘ 水につけたり、濡れた手で触らない
発火・感電のおそれがあります。

⊘ LEDライトを直接または長時間見ない
本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。光源を直接または長時間見ることで目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

⊘ 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・煙が出る
・正常に動作しない
・本製品や接続するUSBケーブルやACアダプタにダメージがある など
発火・感電のおそれがあります。

！ 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所
・湿気やホコリが多い場所
・火気の近く
・直射日光当たる場所や炎天下の車内
・高温になる場所や熱がこもる環境 など
・氷点下の気温が続く場所
発火・感電・故障のおそれがあります。

⊘ 布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る
可能性がある環境で充電・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

！ 雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電するおそれがあります。

⊘ 小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

！ USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

⊘ PD (Power Delivery) 対応の充電機器を使用しない
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

！ 充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。
過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

！ 磁気を帯びたものを近づけたりしない
クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけたり、スマートフォンと本製品との間に挟んだりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は必ず取りはずしてください。

⊘ 医療機器などには近づけない
本製品は磁石を使用しているため、思わぬ事故や誤作動やデータ消失・破損するおそれがあります。

！ 使用する前にしっかりと取りつけられているか確認する
取りつけが不安定な場合（マグセーフエリアからはずれているなど）、本製品が落下し破損やけがにつながるおそれがあります。

⊘ 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない
故障・破損のおそれがあります。

！ USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体（水・汗など）や異物（ホコリなど）が付着した場合、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

- スマートフォンケースを取りつけている場合、マグネットの磁力が弱く落下する可能性があります。その場合は付属のメタルリングをケースに取りつけるか、ケースを取りはずして使用してください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で使用・充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。
- スマートフォンに取りつけたままの移動は落下のおそれがあります。必ず使用しない場合は本製品を取りはずしてください。
- 本製品をスマホリングのように使用しないでください。スマートフォンに取りつけた場合、必ずスマートフォンを持ってください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しないでください。強い衝撃で本製品の電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく廃棄してください。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地区自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担（元払い）にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 宛

※本製品を使用したことにより起きた動作障害やデータ滅失・機器の故障について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続機器の各種データは使用前にバックアップを取ることをおすすめします。※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意・重大な過失がある場合を除き、損害補償の責任は本製品購入代金を上限といたします。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更することがあります。※イラストはイメージです。

製品仕様

LED数	36灯
電圧/電流	5V/0.5A
消費電力	5W
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量	300mAh
連続使用時間	約40～60分（※）
充電時間	約1時間30分（※）
ルーメン値	80lm
色温度	電球色:2700-3500K/昼白色:4500-6500K/昼光色:7500-12000K
サイズ/重量	約縦(H)7×横(W)6×奥行き(D)1.5cm/約42.5g
材質	ABS樹脂/マグネット/アルミニウム

（※）数値は使用環境、使用条件により変動します。

保証書

- 1.保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 2.保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、弊社へご連絡ください。
- 3.下記の場合、保証期間でも保証しかねることがあります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・本取扱説明書内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および破損・紛失
 - ・付属品の破損・紛失
- 4.本書は再発行できません。大切に保管ください。
- 5.日本国内外への配送対応はおこなっておりません。
- 6.商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 7.保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- 1.お問い合わせ先へご連絡ください。
- 2.保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 3.到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20	
	TEL	050-3733-6051（受付：平日 10 時～ 17 時）
	MAIL	info@koryultd.com
	※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡にしましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。	

品 名	マグネットマグネットライト 2517/PHOTO-2 <input type="checkbox"/> GY <input type="checkbox"/> IV		
お買い上げ年月日	年 月 日		
販売店	〒	保証期間	
	お名前	ヶ月間	
お客様	お名前		
	電 話	() -	
お客様	〒		
	住 所		