


For
SMARTPHONE
LED LIGHT HOLDER

LEDライトスマホホルダー

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後まで読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。



内容物

- ① LEDライト本体 ×1台
- ② スマホホルダー ×1個
- ③ 接続マウント ×1個
- ④ 三脚 ×1個
- ⑤ 取扱説明書兼保証書 ×1部


⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。 ⚠

○対応USBケーブル:USB Type-A to USB Type-Cケーブル
○対応ACアダプタ:USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

各部名称と機能


LEDライト本体



スマホホルダー

接続マウント

三脚



取扱説明書


充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル(別売)のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電しながらの使用はおやめください。

1.USBケーブル(別売)を接続し、充電を開始する

USBケーブル(別売)をLEDライトの充電ポートとACアダプタ(別売)に接続します。
LEDサインが赤色に点灯し、電池残量0%の状態から約1.5〜2時間で満充電になります。

【本体側面】



2.充電完了後、USBケーブルを取りはずす

充電が完了しLEDサインが青色に点灯する、または所定の充電時間になったら本製品とACアダプタからUSBケーブルを取りはずしてください。



※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。
※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご利用ください。
※所定の充電時間を超えて充電した場合、内蔵電池が発熱・発火するおそれがあります。
過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。


組み立てる



- 接続マウントのネジなどは使用前に締まっていることをご確認ください。
- 手や指を挟まないようご注意ください。


1.LEDライトにスマホホルダーを取りつける

スマホホルダーのネジ穴は2箇所あります。
任意の位置に取りつけてください。




2.【三脚を使用する場合】LEDライトに接続マウントを取りつける

LEDライトのネジ穴は2箇所あります。
お好みの撮影方法にあった位置に取りつけてください。



3.【三脚を使用する場合】接続マウントに三脚を取りつける

三脚パーツを取りつけ、平らな場所で使用してください。
※三脚は最大角度まで開いてください。



角度を調節し、スマートフォント取りつける


スマートフォン対応サイズ・耐荷重

●サイズ:幅(W) 5.6〜8.9cm ●耐荷重:約500gまで

※スマートフォンケースの形状によってはスマホホルダーに取り付けできない場合があります。
ケースを取りはずして使用してください。

●スマホホルダー・接続マウント・三脚がしっかり固定されているか確認してください。


手持ち・スタンドとして使用する



三脚として使用する


LEDライトの角度を調節する

接続マウントネジをゆるめることで角度を調節できます。



スマホホルダーの角度を調節する

スマホホルダーを時計回りに回転させることで角度を360°調節できます。



※スマートフォンを取りつけたままの移動は落下・破損につながるおそれがあります。移動させる場合は必ずスマホホルダー・接続マウント・三脚が固定されていることを確認し、LEDライト本体を持って移動させてください。
※スマートフォンの取り付け方や角度によって転倒する場合があります。しっかりと安定しているか確認してから使用してください。

LEDライトを点灯させる




●本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。
光源を直接または長時間見ることによって目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

- 本製品の電源ボタンを長押しするとLEDライトが点灯します。
- 本製品の電源をOFFにしても、直前に設定したLEDの色・明るさが保存されます。


色を切り替える

ライト切替えボタンを押すごとにライトの色が切り替わります。
初期状態は昼光色→電球色→温白色の順です。



明るさを切り替える

明るさ調節ボタン(+)で明るさが13段階調節できます。



安全上のご注意

警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

行為を指示する内容

行為を禁止する内容

警告

分解・改造・修理しない
感電・故障のおそれがあります。

危険な場所では使用しない
踏切やプラットホームなど危険な場所での使用はしないでください。
事故の原因となります。

火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。

水につけたり、濡れた手で触らない
発火・感電のおそれがあります。

LEDライトを直接または長時間見ない
本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。
光源を直接または長時間見ることを目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

次のような異変が見られた場合、ただちに使用をやめる
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない
・本体やUSBケーブル、コネクタに変形・損傷がある など
発火・感電のおそれがあります。

次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所 ・火気の近くや可燃性のものの付近
・強い磁力や静電気の発生する場所 ・衝撃や振動が加わる場所
・炎天下の車内など高温になる場所 ・直射日光の当たる場所
・一般の電話機・テレビ・ラジオなど強い電波の近く など
発熱・感電・故障のおそれがあります。

乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない
小さな部品があります。窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。

布団など熱のこもりやすい環境、繊維などが充電ポートに入る可能性がある環境で使用・充電・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

PD (Power Delivery) 対応の充電機器を使用しない
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす
所定の充電時間を超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。
過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

使用する前にしっかりと取りつけられているか確認する
部品やスマートフォンの取り付けが不安定な場合、落下しけがや破損・故障につながるおそれがあります。

周囲の人や物にあたらないか確認してから使用する
手持ち撮影にて使用する場合は周囲の人や物にあたらないか、安全を確認してください。
けがや思わぬ事故の原因となります。

安定した場所で使用する
三脚を使用する場合は平らで風の少ない場所で本製品が不安定な状態でないことを確認してから使用してください。本製品が倒れてけがや破損・故障につながるおそれがあります。

投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理に接続しない
故障・破損のおそれがあります。

USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについてのご注意

- お手入れはUSBケーブルをはずし電源をOFFにした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

- 思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で充電してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。
- スマートフォンに取りつけたままの移動は落下のおそれがあります。必ず使用しない場合は本製品を取りはずしてください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合、ただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- バッテリーは消耗品です。また、バッテリーは交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

Li-ion

弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係 宛

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。※イラストはイメージです。

製品仕様

サイズ	LEDライト本体：約高さ(H) 21.8×横(W) 29.5×奥行き(D) 4cm 三脚：(折りたたみ時) 約高さ(H) 15×横(W) 4×奥行き(D) 4cm (開脚時) 約高さ(H) 9×横(W) 24.5×奥行き(D) 21.5cm スマホホルダー：約高さ(H) 3.5×横(W) 7.4×奥行き(D) 2.5cm
LED電球数	240灯
LED寿命	約3万時間
充電時間	約1.5～2時間
連続使用制限時間	約1.5～2時間
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	3600mAh
材質	ABS樹脂/アルミニウム

※数値は使用環境などの使用条件により変動します。

保証書

- 1.保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 2.保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷・紛失
 - ・付属品の破損・紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 4.本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 5.日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 6.商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。

お問い合わせ先

コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町 4-1-20
TEL **050-3733-6051** (受付：平日 10 時～ 17 時)
MAIL **info@koryultd.com**
※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。

品 名	LEDライトスマホホルダー 2517/PHOTO-5 ☐ GY		
お買い上げ年月日	年 月 日		
販売店	〒		保証期間 6ヶ月間
お客様	フリマ お名前		
	電 話	() -	
	住 所	〒	