

正しい使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●電源を入れてから約1時間経つと、自動的に電源がOFFになります。
再度ご使用の場合、「ON」ボタンを押してください。
※電源が切れるのは電源プラグを抜きすぎた原因となります。



2 電源を入れ、温度を設定し、お好みのアイロンを選択します。

①「ON」ボタンを押します。
電源ランプが点灯します。
②温度調節ダイヤルで、温度を設定します。
●温度は100℃～180℃の範囲で調節できます。
●温度調節ダイヤルが点灯すると、設定温度に達しています。
●表示温度は目安です。使用環境などにより、多少変動があります。



注意 初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは必ず100℃でご使用ください。

③2WAY切替スイッチでストレートアイロンとカールアイロンを切り替えます。

ストレートアイロン カールアイロン

2WAY切替スイッチを「straight」にする。 プレートを押して、2WAY切替スイッチを「curl」にする。

注意 ハイブプレートが熱くなりますので、切り替え時に手を触れないようにご注意ください。

10

上手な使いかた

カールアイロン使用の場合

アイロンをかける順番 下半分 → 上半分 → 前髪

※内巻き

巻き始めはコブ髪を髪の外側にしてはさむ。



※外巻き

巻き始めはコブ髪を髪の内側にしてはさむ。



※ウェーブ

髪の根元をさき、内巻きと外巻きをくり返しながら毛先まで行う。



※立ち上げ

髪の根元をさき、持ち上げるようにして軽く巻き付ける。



注意 ●同じ箇所は約1分以上使用し続けずしてください。
●髪に熱いようにすると、毛束を少なめにとって少しづつ形づけるようにします。

最後の仕上げ

●ブラシやハンドで軽くブラッシングして整えます。
●よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤を付けます。

14

正しい使いかた

自動電源OFF機能付き


●電源を入れてから約1時間経つと、自動的に電源がOFFになります。
再度ご使用の場合、「ON」ボタンを押してください。

3 使用後

①「OFF」ボタンを押します。
電源ランプが消灯します。
②電源プラグをコンセントから抜きます。



パイププレートが高熱のときは、セーフティスタンドを下にして安定した場所に置いてください。
※ボリ感など、避けやすい物の上に置かないでください。



▲電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
電源コードが破損し、ショート・発火・けがの原因となります。
●電源コードはゆとりをもった状態で使用しない。(図1) ●電源コードは曲げすぎない。(図2) ●電源コードは引っ張られた状態で使用しない。(図3) ●電源コードは濡れた手でつかない。(図4) ●電源コードは高温の場所や火気に近づけない。(図5) ●電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。(図6)



11

上手な使いかた

スタイリングする前の下準備

1 洗髪後の場合
髪を湿り気が残る程度までドライヤーで乾かします。



●乾いた髪の場合
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

3 ブロッキングをします。
ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



12

上手な使いかた

スタイリングする前の下準備

1 洗髪後の場合
髪を湿り気が残る程度までドライヤーで乾かします。



●乾いた髪の場合
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

3 ブロッキングをします。
ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



12

上手な使いかた

ストレートアイロン使用の場合

2WAY切替スイッチを「straight」にする。

アイロンをかける順番 下半分 → 上半分 → 前髪

1 3～7cm幅で毛束を取り、プレートの中央にはさみます。



2 毛先に向かってゆっくりとプレートを押すべし。



注意 ●同じ箇所は約1分以上使用し続けずしてください。
●髪は濡れすぎないようにしてください。
●髪をしっかりと付けはけはフォームタンクを！

最後の仕上げ

●髪をブラシでさきと整えます。
●よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤を付けます。




13

お手入れと保管のしかた

●必ず「OFF」ボタンを押して、電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めたら、お手入れ・保管してください。

※お手入れ
本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、柔らかい中性洗剤を含まれた布で拭き取ってください。
その後、洗剤が残らないように乾いた布で一度拭き取ってください。
※ベンジン、シンナーは器具を傷めるので使用しないでください。

※保管
●ヘアピンなど他の物と一緒に保管しないでください。
●本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
●本体およびパイプ・プレート面に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。
●本体およびパイプ・プレート面が劣化して、色落ちや故障の原因となります。



★長年ご使用のAUSマイクスイオン 2WAYヘアアイロンの点検を

●電源を入れてから、パイププレートが熱くなるまで待つ。
●パイププレートが熱くなると、電源ランプが点灯し、温度調節ダイヤルが点灯する。
●このように点検するときは、電源ランプが点灯し、温度調節ダイヤルが点灯するまで待つ。
●このように点検するときは、電源ランプが点灯し、温度調節ダイヤルが点灯するまで待つ。

15

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点検	処置のしかた
自動で電源が切れる。	電源を入れてから約1時間経っていませんか？	本機は自動電源OFF機能が付いています。電源を入れてから約1時間経つと、自動的に電源がOFFとなります。
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるくありませんか？	しっかりと差し込みのコンセントをご使用ください。
電源コードが異常に熱い。	普通に使用を中止し、販売店にご相談ください。	

仕様

電源	1φ AC100-240V 50/60Hz 共用
消費電力	230W
電源コードの長さ	約1.7m
サイズ(本体のみ)	約8(H)×37(W)×4.5(D) cm
重量	約430g
プレート最高温度	約180℃(周囲温度30℃の場合)
パイプ最高温度	約165℃(周囲温度30℃の場合)

※本体仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

16

【アフターサービスについて】

- 保証書
●この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書をお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6か月です。
- 修理を依頼される時
●保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の範囲内により無料で修理いたします。
●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様の要望により有料で修理致します。
- 補修用性能部品の保有期間
●AUS マイスイオン 2WAYヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合
●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けましたお客様のご情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
(利用目的)
お受けました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理目的のみをお取り扱いとさせていただきます。
なお、この目的のため小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
(関係会社の場合)
上記目的の範囲内で個人情報を委託する場合、委託先に対しては当社と同様の個人情報保護を実施することにより適切な管理・監督を行います。

17

【保証・無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間中に発生した故障**、**【故障原因】**修理いたします。
●**保証期間中に発生した故障**を修理する場合は、**商品と本機とを一緒にご送付の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
 - 修理を依頼される時
●保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の範囲内により無料で修理いたします。
●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様の要望により有料で修理致します。
 - 補修用性能部品の保有期間
●AUS マイスイオン 2WAYヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。
 - アフターサービスについてご不明の場合
●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 修理代金
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって保証を履行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間満了後の修理等については不明な場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
※保証期間満了後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

18

AUS マイスイオン2WAYヘアアイロン 保証書【持込修理】

本書は、本書記載内容(裏記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	2521/AUS-07
無償修理期間	6ヶ月
保証期間	6ヶ月
修理代金	無料
送料	お客様負担
ご住所	〒114-0001 東京都中央区銀座7丁目3番
電話	TEL 03-6208-1423

※販売店のお名前、必ず各項目をご記入、ご印捺の上、お郵付ください。
小泉成器株式会社 本社 〒114-0001 東京都中央区銀座7丁目3番 TEL 03-6208-1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

受付時間：平日 9:00～17:00
(土・日・夜間・夏休み・年末年始を除く)

小泉成器株式会社
〒114-0001 東京都中央区銀座7丁目3番

2023年6月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合があります。その際はご確認ください)

★5F