

ヘッドライト 取扱説明書

【電池使用時のご注意】

※電池を誤って使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。


- 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- プラス、マイナス(+ 極、- 極)を正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- マイナス極側からスプリングに正しく押し当てながら入れてください。
- 電池を入れた後は、蓋を閉じてください。
- 長期間使用しない時は、本体から電池を取り外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 電池や電池ボックスを濡らしたり、濡れた手で電池の取り扱いをしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

【ご使用方法】

1.電池をセットします。

2.スイッチを押して点灯モードを切り替えます。

(強→弱→点滅→OFF)



スイッチ

【使用上のご注意】

- ご使用前に破損や変形している箇所が無いか確認してください。破損・変形した場合はすぐにご使用をおやめください。
- ライトの光源を長時間直視しないでください。
- ライトは発光色や明るさにまれにバラつきがありますが、故障や異常ではありません。予めご了承ください。
- 本品は電球の交換はできません。
- 光が弱くなったり点灯しなくなった場合、電池の残量が少なくなっていることが考えられますので新しい電池に交換してください。
- 本品は防水機能はございません。水の中に入れたり、液体で濡らしたり、浴室等の湿度の高い場所で使用・保管しないでください。
- 感電の恐れがありますので濡れた手で操作しないでください。
- 修理・分解・改造はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えると、変形・破損の原因になりますのでご注意ください。
- 色・サイズが多少異なる場合があります。予めご了承ください。
- 高温多湿になる場所・直射日光を避けて使用・保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。

材 質:ABS樹脂、ポリエステル

サ イ ズ:約 高さ(H)4×幅(W)6×奥行き(D)2cm(ベルト含まず)

使用電池:単4 形乾電池3 本使用(別売)

株式会社パル
東京都渋谷区神宮前6-12-22
MADE IN CHINA