# **AROMA HUMIDIFIER**

アロマ加湿器



# 取扱説明書

2523/AWIT01

- ご使用前に必ずお読みください。
- このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正し くご使用ください。
- お読みになった後も、大切に保管してください。

### 保証書付

※本書の内容については、予告なしに変更することがございます。

#### 安全上のご注意

- ●で使用前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ
- ●ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用にな る方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った 取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」、及び「注意」に区分してい

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。



**荷攵 /─** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容

注意 人が傷害を負う可能性および のみの発生が想定される内容 人が傷害を負う可能性および物的損害

#### 絵表示の例



左図の記号は、「強制」の行為を示しています。必ず守っていた



左図の記号は、「禁止」の行為を示しています。してはいけない 「禁止」内容です。

1

# 安全上のご注意

### ▲ 警告



- ●使用時は、ACアダプターをコンセントにしっかりと奥まで差 し込む
- 強制 ■ACアダプター本体、コード、DCプラグの破損、損傷がないかを 確認する
  - 発煙、発火、感電などの原因になります。
  - ●ACアダプターの差し込みプラグ、DCプラグにほこり、水分など 異物が付着していないことを確認する
  - ・ほこりなどが付着している場合は取り除いてから使用して ください。水分が付着している場合は乾燥するまで使用しな いでください。
  - 発煙、発火などの原因になります。
  - ●次のような場合は、ただちに使用を中止し、ACアダプターを コンセントから抜く
    - ●本製品が異常に熱い
    - ◆本製品に深いキズや変形がある
    - 焦げくさい臭いがする
    - ●ビリビリと電気を感じる
    - ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
    - ●動作しないなど不具合が生じた場合
  - ・発煙、発火、感電などの原因になります。

# 安全上のご注意



- ●本製品を分解、修理、改造はしない
- 発火、発煙、感電などの原因となります。 禁止 ●本製品を本来の用途以外に使用しない
  - ●ACアダプターは、本製品以外には使用しない
  - ●水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない ・感電のおそれがあります。
  - ●強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
  - 発煙、発火、けがのおそれがあります。
  - ●内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物を入れない
  - 発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
  - ●使用中に本体やACアダプターを布などで覆わない
  - 破裂や火災のおそれがあります。
  - ●本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補 助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない ・感電、けがのおそれがあります。

  - ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、指定の電圧以 外で使用しない
  - ・タコ足配線、延長コードなどで定格を超えると、発熱の原因 になります。
  - ●ACアダプターの電源コードを以下のように扱わない
    - 傷つけない
- 無理に曲げない
- ●無理にねじらない●熱機器に近づけない
- 東ねない
- ●加工Lたい
- 重いものを載せない●踏まない
- ●無理に引っ張らない●引っかかりやすい場所に置かない
- 発煙、発火、感電の原因になります。
- ●ACアダプターをコンセントに差し込んだときに、緩みがある ときは使用しない
- 発煙、発火、感電などの原因になります。

3

#### 安全上のご注意

# ⚠ 警告



- ■屋外では使用しない
- ●引火性のもの(シンナー、ベンジン、スプレーなど)の近くで使 用しない
- ・発煙、発火、破裂などの原因になります
- ●火気(コンロ、ストーブなど)の近くや高温の場所で使用しない 発煙、発火、感電などの原因になります。
- ●湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所、及び水のかかる場所では 使用しない
- ●ペットや子供の手の届く所に置かない
- 事故などの原因になります。
- ・ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないように で注意ください。

# 安全上のご注意

# ⚠ 注 意



- ■水タンクには水道水以外の水を入れない
- ・ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井戸水などを使用 すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、健康を害するおそ れがあります。
- ●ミストが家電製品やパソコン、携帯電話などの精密機器に直接 当たらないように使用する
- ・家電製品、精密機器などの故障の原因になります。
- ●ACアダプター(またはDCプラグ)を抜き差しするときは、必ず ACアダプター(またはDCプラグ)を持って抜き差しする
- 断線によるショート、感電などの原因になります。
- ●乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に 注意する
- ・感電、けがのおそれがあります。
- ●使用後はACアダプターをコンセントから抜く

# 安全上のご注意

# ⚠ 注 意




- ●自分で正しく操作出来ない人、取扱説明書の指示が理解できない人には使用させない
  - 事故やけがの原因になります。
  - ●使用時間が極端に短くなった場合は使用しない
  - ●ミスト吹出口をふさがない
  - ●高所や不安定な場所で使用しない
  - ●家具やカーテン、壁の近くで使用しない
  - ●ミスト吹出口から出ているミストを吸引しない
  - ●以下のような場所に保管しない
    - ■屋外や窓際など雨や水のかかる場所や湿気の多い場所
    - 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
    - 油煙や湯気、湿気の多い場所
    - ●寒暖の差が激しい場所
    - 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
  - 火災、感電、故障、怪我の原因になります。

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。 示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害は製造元、 及び販売元はその責任を負いません。

- ●水タンク内の水が凍結するような場所で使用しないでください。
- ●本体は床から50cm以上の高さがある場所に設置してください。
- ●紙類など水分に弱いものの周辺に置かないでください。
- ●本製品は防水設計ではありません。
- ●水は毎回必ず常温の新しい水道水と入れ換えてください。

(6)



### 使用上のご注意


- ・床に直接置くと、ミストで濡れることがあります。

(4)

(5)

# 使用方法


●ACアダプターのDCプラグを本体底面にあるDCジャックに接続し、電源 コードをコードクランプに取り付けます。





### 使用方法

- ●アロマオイルを使用する場合は、市販の水溶性アロマオイル(別売り)を1~ 3滴程度加えます。
- ※水溶性アロマオイル以外は使用できません。故障の原因になります。
- ※アロマオイルを使用しなくても、加湿器としてご使用いただけます。
- ⑤カバーを外した逆の手順で、本体にカバーを取り付けます。
- ①カバーを取り付ける際は、本体の凸とカバーの凹みを合わせ、インジケー ターの位置が合うように被せます。
- ②カバーは「カチッ」と感触があるまで回してください。



**⑤**ACアダプターのプラグをコンセントに差し込むと、信号音が2回鳴りスタン バイ状態になります。

製品仕様

# 使用方法

# ミストの操作方法

●ミストスイッチを短押しするごとに、下表のようにミストの噴霧時間が変わ ります。

	ミストスイッチを 短押し	信号音	ミスト	点灯	動作
	1回目	- 10	連続噴霧 (強)	1h点灯	1時間後に停止(スタンバイ状態※)
	2回目			3h点灯	3時間後に停止(スタンバイ状態※)
	3回目			6h点灯	6時間後に停止(スタンバイ状態※)
	4回目			ON点灯	連続ミスト噴霧
	5回目	2回	停止	消灯	スタンパイ状態※

- ※スタンバイ状態は、ミスト停止、ライト消灯になります。 ※噴霧時間を変更するたびにタイマーはリセットされます。
- 2ミスト噴霧中にミストスイッチを約1.5秒長押しするごとに、下表のように モードが変わります。

	ミストスイッチを 長押し(約1.5秒)	信号音	ミスト	インジケーター	動作
	1回目	2回	連続噴霧(弱)	●で設定した インジケーター が点灯	●で設定したタイマーで動作
	2回目	3回	間欠噴霧 30秒間噴車-30秒間停止		
	3回目	1回	連続噴霧(強)		
	4回目			1回目に戻る	

- ※モードを変更するたびにタイマーはリセットされます。
- ※②のモードを設定した後に、●の操作を行うとこともできます。
- 3動作中にミストスイッチを約3秒長押しすると、2の信号音が鳴った後、長音 の信号音が鳴りスタンバイ状態になります。

### 空焚き防止機能

●渇水時、信号音が2回鳴りスタンバイ状態になります。

# 使用方法

# LEDライトの操作方法

●ライトスイッチを押すたびに、信号音が1回鳴りLEDライトの点灯モードが 変わります。

ライトスイッチを押す	カ ラ −
1回目	レインボーカラー (グラデーション)
2回目	ライト色固定 (グラデーション中に押下すると点灯しているカラーで固定)
3回目	弱光レッド
4回目	レッド
5回目	弱光イエロー
6回目	<b>イエロー</b>
7回目	弱光グリーン
8回目	グリーン
9回目	弱光ブルー
10回目	ブルー
11回目	弱光インディゴブルー
12回目	インディゴブルー
13回目	弱光ピンク
14回目	ピンク
15回目	弱光ホワイト
16回目	ホワイト
17回目または 点灯中に約2秒長押し	消灯

2ライト点灯中に、ライトスイッチを約2秒長押しすることで、消灯すること もできます。

(11)

# お手入れ・保管・廃棄

#### お手入れ

- ●汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ●汚れが取れない場合、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをやわらかい 布に含ませ、よく絞ってから拭き取ってください。
- ●シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や化学洗剤での清掃は 行わないでください。
- ●水洗いは絶対にしないでください。

- ●タンクの水を捨て、よく乾燥させてから保管してください。
- ●以下のような場所に保管しないでください。
  - ■屋外や窓際など雨や水のかかる場所や湿気の多い場所
  - ●直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
  - 油煙や湯気、湿気の多い場所
  - ●寒暖の差が激しい場所
  - ●腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所

●廃棄する際には、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してく ださい。

(12)

而名	ノロベル連器
品 番	2523/AWIT01
カラー	A
サイズ(約)	高さ(H)16×幅(W)11×奥行き(D)11cm
タンク容量(約)	300mL
質 量(約)	323g
主 な 材 質	ABS, PP
加湿モード	連続(強・弱)、間欠
加湿量(約)	連続(強):50mL/h、連続(弱):30mL/h、間欠:12mL/h
電源	ACアダプター:入力 AC100-240V 50/60Hz 出力 DC24V 0.5A 本体:DC24V
機能	オートパワーオフ(1h、3h、6h)、空焚き防止
アロマ対応	水溶性アロマオイル(別売り)
電源コードの長さ(約)	1.45m

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理をご依頼いただく前に

修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、ご使用 修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。 もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてくだ

お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示 の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

#### 保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もし) くは交換)をいたします。

●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。

①この保証書の提示がない場合 ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を

書き換えられた場合 ③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷 ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及び、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷

⑥大災、心臓、小音、浴笛、との心の音が及音及び、其中电点、⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

②本製品以外の機器に起因する故障、損傷 ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古 品を含む)

⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

□消耗部品の損傷■この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

■この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

保証書(持込み修理) 品 名 アロマ加湿器 品 番 2523/AWIT01 保証期間 お買い上げ日より 6か月 お買上げ日 月 В ご住所 〒 お 客 様 お名前 SAMPLE 販 売 店 名 称 (又はお買い上げ証明書) TFI 株式会社パル 販売元 東京都渋谷区神宮前6-12-22

株式会社ヒロ・コーポレーション

TEL: 0120-123-187

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

(15)

受付時間 10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)

(13)

付属品 ACアダプター、取扱説明書兼保証書

原 産 国 中国

(14)