

## 取扱説明書

ACアダプタとケーブルは別売です。

Model No:2613/3C2M662(TM3C-2070)

### 3IN1チャージャー

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書を最後までお読み頂き、正しくご使用ください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

#### 内容物

3IN1チャージャー本体、説明書（本書）、保証書

#### 製品仕様

製品サイズ	約 縦(H)5.7×横(W)21.5×厚さ(T)0.9cm
質量	約85g
入力	USB Type-C 5V-3A/9V-3A ※ご使用にはACアダプタと端子形状に合ったUSBケーブルが別途必要です。 ※一般の充電器をご使用の場合は5Vの普通充電となります。 ※9Vの急速充電を行うにはPDまたはQC対応の充電器が必要です。 ※ACアダプタの性能により、9V充電時の電流値は2Aまたは3Aとなります。 ※9V-3Aは対応するACアダプタ使用時に限り、ご利用いただけます。
出力	スマートフォン出力:15W/10W/7.5W/5W イヤホン最大出力:5W Apple Watch最大出力:2.5W


#### 対応機種


マグネット式ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Apple Watch、Qi規格対応ワイヤレスイヤホン（AirPods含む）  
※全ての機器での動作を保証するものではありません。  
※本製品はマグネット式ワイヤレス充電器です。マグネットでの固定はMagSafe対応機種のみです。ケースを外した状態でMagSafe対応のケースを装着した状態でお使いください。  
★Apple Watch、AirPods、MagSafeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。


#### 安全上のご注意

 行為を指示する内容  行為を禁止する内容


 警告 死亡または負傷を負うおそれがある内容


 絶対に分解・改造・修理しない  
感電、故障の原因となります。


 次のような異変が見られた場合、ただちに使用をやめる  
・異臭・異音・変形・煙が出る  
・本製品を使用して体調不良を感じたとき  
・正常に動作しないとき  
・本体に破損・変形が見られるとき  
発火・感電のおそれがあります。


 次のような場所で使用・保管・放置しない


- ・水気のある場所
  - ・湿気やホコリが多い場所
  - ・火気の近く
  - ・炎天下の車内、高温になる場所や熱がこもる環境
  - ・衝撃や振動が加わる場所・強い磁力や静電気の発生する場所
  - ・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの強い電波の近く
  - ・雷が鳴っているとき など
- 発火や感電の原因となります。


 布団などの熱のこもりやすい環境・繊維などが  
差込口に入る可能性がある環境では使用・充電・保管しない  
発火の原因となります。


 充電エリアと充電する機器の位置ずれがないか確認してから使用する  
本製品は充電エリア内部のコイルから充電する機器のコイルへ電力を送り充電する仕組みです。位置がずれたまま使用すると高温になり、発熱・故障の原因となります。


 USBケーブルは確実に挿しこむ  
不完全な挿しこみは、発火や感電の原因となります。


 USBケーブル以外では使用しない  
火災や感電、機器の故障の原因となります。


 火に投入したり、加熱しない  
破損による火災・怪我の原因となります。


 水につけたり、濡れた手で触らない  
完全防水仕様ではありません。発火や感電の原因となります。


 乳幼児の手の届く場所で使用・保管・放置しない  
小部品があります。窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。


 注意 軽傷や物理的損害を負うおそれがある内容

 病院内、医療機器の近くで使用しない  
ペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用されている方は本製品の使用にあたり、医師とご相談ください。

 不安定な場所で使用・保管をしない  
落下による故障・破損やけがのおそれがあります。

 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない  
故障・破損のおそれがあります。

 充電中、充電したい機器のバイブレーション機能をOFFにする  
充電したい機器の落下や充電エリアから外れて正しく充電できなくなるおそれがあります。


 0~40℃の使用温度範囲内で使用・保管する  
正常に機能しないおそれがあります。

## 使用上のご注意


- パソコンのUSBポートでは電力不足により、3台同時充電できない場合があります。
- 磁気カード、ICカードなどを本製品の上に置いたり、近づけたりしないでください。
- 充電する機器及びカバーの形状や厚みにより充電出来ない場合があります。カバーを外してご使用ください。
- 思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で使用してください。
- ワイヤレス充電のため一般の充電器より温度が上がることがあります。
- お手入れする場合は乾いた布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。

※本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因に損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。  
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ減失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。  
充電機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってから使用してください。  
※本製品の故障については、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の損害保証責任は本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
※数値は使用環境により変動します。  
※本製品の仕様・デザインは改良等により予告なく変更されることがございます。


## 各部名称



## 使用方法



## たたみ方



## 保証書

### 保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理や交換などをさせていただきます。
- 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートをご用意して頂き、弊社までご連絡ください。
- 保証書期間内でも次の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。

- 本書及びご購入時のレシートがない場合
- 本書にご購入日、ご購入の販売店の記載がない場合、あるいはこれらの内容に相違がある場合
- ご購入後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある場合や落下など外的衝撃があった場合
- 天災や公害などによる故障及び損傷
- 付属品の破損や損傷
- 開梱や使用の有無に関わらず、譲渡・転売・中古販売
- オークション及びリサイクルショップなどにて入手された場合

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 日本国内以外への配送などの対応は行っておりません。
- 保証期間は、ご購入日より6ヶ月です。

## お問い合わせ先

- 返品ご希望の場合は、まずは下記の電話番号にご連絡お願い致します。  
お問い合わせ先：対応事務局 電話番号：0570-032144（平日10時～17時）  
配送先住所：愛知県名古屋市中区花の木2丁目5-2  
輸入元：豊島株式会社 住所：愛知県名古屋市中区錦2丁目15-15

----- 切り取り線 -----

品名	3IN1 チャージャー 2613/3C2M662		
ご購入年月日	年 月 日		
販売店	〒	保証期間 <b>6ヶ月</b>	
お客様	フリガナ お名前	<b>SAMPLE</b>	
	電話		( )
	住所		〒

<お問い合わせ先> 対応事務局 TEL：0570-032144（平日10時～17時）