



MAGNETIC DESK FAN

マグネット付き卓上ファン

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。



各部名称と機能




使用方法

充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に本体差込口やUSBケーブル(別売)に異物・液体などが付着していないかご確認ください。

- 1.USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する
USBケーブル(別売)を本体充電ポートとACアダプタ(別売)に接続すると、充電表示LEDが赤く点灯し、充電がはじまります。
※電池残量0%の状態から約3時間30分で満充電になります。




- 2.充電完了後、USBケーブル(別売)を取りはずす
充電が完了し充電表示LEDが青色に点灯、または所定の充電時間になったら、本製品からUSBケーブル(別売)を取りはずしてください。

- ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- ※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
- ※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。
- ※所定の充電時間を超えて充電するなど、過度な充電は内蔵バッテリーの発熱・発火を引き起こしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。
- ※本製品は充電しながら使用できません。

使用する

- 1.電源/風量調節ボタンを長押しで電源がONになり、風量1段階から順に短押しするたび4段階の風量が切り替わります。(※4段階の次は1段階になります) ボタンを長押しすることで電源がOFFになります。
- 2.風量に応じて風量表示に合わせて風量LEDサインが白色に点灯します。
※電池残量減少時、風量表示LED(1段階)が白色に点滅します。




ボタン操作:長押し

ボタン操作	電源ON	電源OFF
LED	●●●● (ON)	●●●● (OFF)

ボタン操作:短押し


風量:1段階	風量:2段階	風量:3段階	風量:4段階
●●●● (ON)	●●●● (ON)	●●●● (ON)	●●●● (ON)



- ファンをお好みの角度に調節してご使用ください。
※角度を調節する場合は、無理な力を加えず、可動域以上の回転はしないでください。
※手や異物をファン内部に入れないようご注意ください。


卓上で使用する

開脚式スタンドを展開し、平らで安定した場所の上でご使用ください。



マグネットで取りつける

本製品のマグネット部を磁石が吸着する場所に取りつけることができます。



- ※設置する場所の材質によっては保持力が変動します。
- ※長時間、同じ部位に風を当て続けしないでください。
- ※本製品が安定する場所に設置または取りつけてください。不安定な場所に設置または取りつけると落下によるけがや故障につながるおそれがあります。
- ※本製品はマグネットを使用しております。ペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。またクレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気を帯びたものを近づけないでください。

内容物

- ①マグネット付き卓上ファン.....1台
- ②取扱説明書兼保証書.....1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル

[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。

※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電力を出力するACアダプタは使用しないでください。

安全上のご注意

⚠ 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容
⚠ 注意	軽傷や物的損害を負うおそれがある内容
📌 行為を指示する内容	🚫 行為を禁止する内容

⚠ 警告

🚫 **本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない**
強い衝撃で本製品の内部の電池パックが破損し発熱・発火・爆発するおそれがあります。強い衝撃を与えた場合は、見た目に破損がなくても必ず使用を中止し正しく廃棄してください。廃棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。

🚫 **分解・改造・修理しない**
感電・故障のおそれがあります。

🚫 **火に投入したり、加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。

🚫 **水につけたり、濡れた手で触らない**
防水機能はありません。発火・感電のおそれがあります。

📌 **次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する**
・異臭・異音・変形・煙が出る ・本体が極端に熱くなったとき ・正常に動作しない
・本体やケーブル、コネクタに変形・損傷がある など
発火・感電・故障のおそれがあります。

🚫 **次のような場所で使用・保管・放置しない**
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所 ・炎天下の車内など高温になる場所 ・火気や暖房機器の近く ・直射日光のあたる場所 ・氷点下の気温が続く場所 ・衝撃や振動が加わる場所 ・強い磁力や静電気の発生する場所 など
発火・感電につながるおそれがあります。

🚫 **不安定な場所で使用しない**
落下によるけが・故障につながるおそれがあります。

🚫 **布団やじゅうたんなど熱がこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性のある環境で使用・充電・保管しない**
発火・発熱のおそれがあります。

🚫 **小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない**
思わぬ事故につながるおそれがあります。

🚫 **ファンに異物・指・巻きこみのおそれがあるものを入れない**
故障・感電・けがのおそれがあります。

📌 **USBケーブルは確実に挿しこむ**
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

🚫 **PD(Power Delivery)対応の充電機器を使用しない**
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

📌 **充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす**
所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。
また、過度な充電はバッテリーが劣化や故障するおそれがあります。

⚠ 注意

🚫 **髪などが巻きこまれないよう注意する**
事故・けがにつながるおそれがあります。

🚫 **長時間同じ部位に風を当て続けない**
健康を害するおそれがあります。

🚫 **風に吸いこまれやすい物の近くで使用しない。**
事故・故障・けがにつながるおそれがあります。

🚫 **可動中にファンをふさがない**
事故・故障・けがにつながるおそれがあります。

🚫 **病院内、医療機器の近くで使用しない**
本製品の電波がペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合、本製品の使用にあたり医師にご相談ください。

📌 **磁気を帯びたものを近づけない**
クレジットカードやICカード、メモリー機器など磁気に影響を受けるものを近づけると内蔵データが滅失・破損するおそれがあります。

🚫 **投げたり、重いものを載せたりしない**
故障・破損のおそれがあります。

📌 **USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く**
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについて

- 本製品のファンガードは取りはずすことができません。USBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でやさしく汚れを拭きとってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

- ファンや開脚式スタンドの可動部に手や指を挟まないようご注意ください。
- 本製品使用中に体調が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は一般家庭用です。それ以外での使用はしないでください。
- 本製品は充電しながら使用できません。
- 思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く場所でご使用ください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎるとバッテリーの持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品にはリチウム電池を使用しています。
- 本製品は定期的に点検し変形や異常がみられた場合は絶対に使用せず廃棄してください。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 内蔵電池は消耗品です。また、内蔵電池の交換はできません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。
- 通常のご家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住いの地方自治体の指定に従ってください。

弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係 宛



Li-Ion

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。
※イラストはイメージです。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない
○本製品を充電してください。

●充電ができない

○USBケーブルの接続が十分かご確認ください。
○他のUSB Type-cコネクタを有するUSBケーブルと本製品を接続し、挙動をご確認ください。

●充電しても使用時間が極端に短い

○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

製品仕様

サイズ/重量	約縦(H)23×横(W)16.8×奥行き(D)3.7cm/約376g
入力電圧	5V
入力電流	1A
消費電力	≦12W
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	2000mAh
連続使用時間	約1段階目：5時間30分 / 2段階目：3時間 / 3段階目：2 時間 / 4段階目：1時間30分
充電時間	約3時間30分 ^(※)
材質	ABS樹脂/PP/マグネット/シリコーン

※数値は使用環境や使用状況により異なります。

内容物:マグネット付き卓上ファン×1 / 取扱説明書兼保証書×1

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。

- ・本書およびご購入時のレシートがない
- ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
- ・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
- ・天災や公害などによる故障および損傷・紛失
- ・付属品の破損・紛失
- ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷

- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

- 【保証を受けられる場合】
- お問い合わせ先へご連絡ください。
 - 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
 - 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社	〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
TEL：050-3733-6051 (受付:平日10時～17時)	MAIL：info@koryultd.com	※電話がつかない場合や、平日 10 時～ 17 時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。

品名	マグネット付き卓上ファン □ 2613/KRUFAN01			
お買い上げ日	年	月	日	
販売店	〒		保証期間 6ヶ月間	
お客様	フリカ お名	SAMPLE		
	電 話			() -
	住 所			〒