


NAIL PEN LIGHT

ネイルペンライト

取扱説明書

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、
正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。



内容物

- ①UV/LEDライト本体 1台
- ②スタンド 1台
- ③取扱説明書兼保証書 1部

⚠ 充電機は別売りです。別途ご用意ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to Type-CのUSBケーブル
 [対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
 ※PD(Power Delivery)対応の充電機は使用しないでください。
 ※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

対応ジェル


●UVジェル・LEDジェル(365nm+405nm)

※UV/LED硬化樹脂・UV/LEDレジン液・UV/LED接着剤・ジェルなどの硬化にご使用ください。
※ご使用のジェルなどによっては固まりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。


各部名称

■ライト本体

※ご使用前にタイマー表示ディスプレイの保護フィルムをはがしてください。



■スタンド




充電する

- はじめて使用する際は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル(別売)のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電中は本製品の電源をONにできません。

1. USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)を本製品の充電ポートとACアダプタ(別売)に接続すると、充電用LEDが赤く点灯し、充電がはじまります。
※電池残量が0%の状態から約1時間で満充電になります。



●充電中:赤色に点灯
 ●充電完了:緑色に点灯

2. 充電完了後、USBケーブル(別売)を取りはずす

充電が完了し充電用LEDが緑色の点灯が変わる、または所定の時間になったら、本製品からすみやかにUSBケーブル(別売)を取りはずしてください。


- コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- PD(Power Delivery)対応の充電機は使用しないでください。
- 2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。
- パソコンのUSBポートを使用した充電はしないでください。必ずACアダプタをご使用ください。
- 充電中、本製品や充電機が熱を帯びることがありますが、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 所定の充電時間を超えて充電するなど、過度な充電は内蔵バッテリーの発熱・発火を引きおこしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。

使用する

ハンディタイプとして使用する


1. 本製品の電源ボタンを押し、タイマーをセットする

電源ボタンを短押しするごとにタイマーが20秒→60秒→消灯の順で切り替わります。選択すると、そのまま自動的にカウントダウンがはじまります。



2. UV/LEDライトを対象物にあて、硬化する

対象物から約3~4cm離してUV/LEDライトをあててください。




- タイマーが起動中でも時間の切り替え操作はおこなうことができます。
- 所定の照射時間になると自動的に消灯します。
- タイマーを途中で解除したい場合は、電源ボタンを押してOFFにしてください。

スタンドタイプとして使用する

1. スタンドを立て、本製品をスタンドにセットする


スタンドのアームを起し、ライトホルダーを内側に押し出してください。
ライトホルダーに本製品を押しこみセットします。
※ライトホルダーに押しこむ際は、ホルダー部分を無理に大きく広げないでください。
過度に開くと、樹脂の特性上、白化(白くなる現象)が生じる場合があります。

スタンドの立て方



スタンドの角度調整


ペンの角度を自由に変更できます



※スタンドの角度にご注意ください。

2. 本製品の電源ボタンを押し、タイマーをセットする

電源ボタンを短押しするごとにタイマーが20秒→60秒→消灯の順で切り替わります。選択すると、そのまま自動的にカウントダウンがはじまります。




- タイマーが起動中でも時間の切り替え操作はおこなうことができます。

- 本製品は所定の照射時間になると自動的に消灯します。
- タイマーを途中で解除したい場合は、電源ボタンを押してOFFにしてください。
- 対象物にしっかりとUV/LEDライトがあたる角度に調整してご使用ください。
- スタンドに本製品以外のものを取りつけないでください。
- 指や手をはさまないようにご注意ください。





2. UV/LEDライトを対象物にあて、硬化する

対象物から約3~4cm離してUV/LEDライトをあててください。



- 30分以上の連続しての使用はしないでください。
- 本製品は365nm+405nmの光に反応するジェルに対応しています。それ以外の波長で硬化するジェルには使用できません。
- 使用環境やジェルの種類により硬化時間が異なる場合があります。ジェルが十分に硬化していない場合は負担を避けるため、連続ではなく数回に分けて固まるまで照射してください。
- モールド(成型型)を使用した対象物は固まりにくい場合があります。角度を変えて数回に分けて固まるまで照射してください。

安全上のご注意

 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容	
 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容	
 行為を指示する内容	 行為を禁止する内容

警告



本製品を照射中にUV/LEDライトを直視しない
視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。絶対に直視しないでください。



UV/LEDライトを人やペットに向けない
視力への悪影響や思わぬ事故につながるおそれがあります。



本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。破棄方法は本書の「内蔵電池についてのご注意」をご確認ください。



分解・改造・修理しない
火災・感電・故障のおそれがあります。



火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。



水につけたり、濡れた手で触らない
防水機能はありません。発火・感電のおそれがあります。



次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・煙が出る・正常に動作しない・本体やUSBケーブル・コネクタに破損・変形がある など
発火・感電のおそれがあります。



次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリの多い場所 ・直射日光の当たる場所
・火気の近くや暖房機器の近く、炎天下の車内など高温になる場所
・布団やじゅうたんなど熱のこもりやすい環境
・繊維などがコネクタ内部に入る可能性のある環境
・衝撃や振動が加わる場所、強い磁力や静電気の発生する場所
・水点下の気温が続く場所 など
発火・感電・故障のおそれがあります。



雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電のおそれがあります。



小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。



爪が弱い方や、爪の周りにトラブルがある方、お肌の弱い方は使用しない
爪や指を傷つけたり、症状の悪化につながるおそれがあります。



使用中、爪や指に違和感や痛みを感じた場合はただちに使用を中止する
思わぬけがや事故につながるおそれがあります。



USBケーブルは確実に挿しこむ
不完全な挿しこみは発火・感電・故障のおそれがあります。



充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす
過度な充電は、発熱・発火を引き起こしたり、バッテリー劣化や故障につながるおそれがあります。

注意



不安定な場所で使用・保管をしない
落下による故障・破損やけがのおそれがあります。必ず平坦な場所で使用してください。



投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない
故障・破損のおそれがあります。



スタンドやライトホルダーを無理な力で引っ張ったり、可動範囲を超えて使用しない
故障・破損のおそれがあります。



USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。



折りたたみスタンドに指や手を挟まないように注意する
けがにつながるおそれがあります。



長時間連続で使用しない
連続して使用することで、爪や肌を痛めるおそれがあります。



周囲に人がいる環境で使用の場合は不意の動きに注意する
爪や肌などのけがや思わぬ事故につながるおそれがあります。

使用上のご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外での使用はしないでください。
- 小さなお子様だけでの使用はしないでください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲でご使用ください。
- 使用環境やジェルの種類により硬化時間が異なる場合があります。ジェルが十分に硬化していない場合は、本製品への負担を避けるため、連続ではなく数回に分けて固まるまで照射してください。
- 広い面を硬化する場合はUV/LEDライトが当たる位置を少しずつ変えながら、数回に分けて照射してください。
- 本製品は365nm+405nmの光に反応するジェルに対応しています。それ以外の波長で硬化するジェルには使用できません。
- ご使用のレジン液やジェルなどによっては固まりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
- UV/LEDライトの部分には触れないようにしてください。汚れやくもりが付くと、硬化が弱くなる場合があります。
- 本製品使用中に体調が悪くなったり、肌に以上を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品の近くには、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 照射中、対象物が熱くなる場合があります。十分にご注意ください。
- 充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがありますが、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるおそれがあります。

お手入れについて

- お手入れは本体の電源をOFFにした状態、充電していない状態でおこなってください。
- ペンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 本製品は水洗いでできません。液体(ジェル・レジン・水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ずレジンが固まる前に市販のレジンクリーナーなどをやわらかい布に含ませて拭き取ってください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオンポリマー電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れたりしないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 内蔵電池は消耗品です。また、内蔵電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウムイオンポリマー電池リサイクル係 宛

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

- 充電してください。
- 充電機器に破損などがないかご確認ください。
- 対応する充電機器を使用し、本製品と正しく接続されているかご確認ください。

●硬化しにくい

- 充電してください。
- 充電機器に破損などがないかご確認ください。
- 十分にUV/LEDライトが当たっているかご確認ください。固まるまで数回に分けて照射してください。
- ライトの光が弱くなっている場合は内蔵電池の寿命です。新しい商品にお買い換えください。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

●充電しても使用時間が極端に短い

- 内蔵電池の寿命です。新しい商品にお買い換えください。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

製品仕様

消費電圧	DC5V
消費電流	0.5A
消費電力	約2.5W
充電時間	約1時間
連続使用時間	約25分間
充電ポート	USB Type-Cポート
バッテリー/容量	リチウムイオンポリマー電池/180mAh
波長	365nm+405nm
LED	約700mW相当
サイズ/重量	(ペンライト)約縦(H)10×横(W)2×厚み(D)1.5cm/約22g (スタンド)約縦(H)12×横(W)5×厚み(D)1.5cm/約55g
材質	ABS樹脂

※使用環境・状況により変動します。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。※商品の仕様および外觀などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。※イラストはイメージです。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内で下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・火災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- お問い合わせ先へご連絡ください。
- 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先	コーリュウ株式会社 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
TEL	050-3733-6051 (受付:平日10時～17時) MAIL info@koryultd.com
	※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。

品名	elune2代ペンライト 2614/SNAIL-02 □BE			
お買い上げ日		年	月	日
販売店				保 期間 6ヶ月間
フリガナ お名				
電 話	()			
お 客 様	住 所	〒		