

取扱説明書

Skin-Tone Smartphone Light

スキントーンスマホライト

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書兼保証書を最後までお読みいただき、
正しくご使用ください。読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物


- ①スキントーンスマホライト本体 1台
- ②取扱説明書兼保証書 1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-Cケーブル
[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電力を出力するACアダプタは使用しないでください。

各部名称と機能




充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル (別売) のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。

1. USBケーブル (別売) を接続し、充電する

USBケーブル (別売) 本製品の側面にある充電ポートとACアダプタ (別売) に接続すると充電サインが赤色に点灯し、充電が開始されます。

- 電池残量0%の状態から30分で満充電になります。



2. 充電完了後、USBケーブル (別売) を取りはずす

LEDサインが青色に点灯すると充電完了です。

充電が完了、または所定の充電時間になったら本製品からUSBケーブル (別売) を取りはずしてください。




- ※本製品を充電しながらの使用はできません。
- ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- ※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
- ※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電力を出力するACアダプタは使用しないでください。
- ※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。
- ※所定の充電時間を超えて充電するなど、過度な充電は内蔵バッテリーの発熱・発火を引き起こしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。

使用する

1. 本製品のクリップ部分を開き、スマートフォンに挟んで取りつける

本製品は厚み約1.5cmまでのものに取りつけることができます。これを超える厚みのものには取りつけられないので、※取りつけの際に指などを挟まないようご注意ください。



2. LEDライトを点灯させる


本製品の電源ボタンを約3秒間長押しするとLEDライトが点灯します。



- 本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。光源を直接または長時間見ることによって目に悪影響をおよぼすおそれがあります。

【LEDカラーを切り替える】

電源ボタンを2回短押しすることで、LEDカラーが切り替わります。



【明るさを切り替える】

LEDライト点灯時に電源ボタンを1回短押しすると、明るさが3段階調節できます。



- LEDライト点灯時に電源ボタンを約3秒間長押しすると電源がOFFになります。






- ※お使いのスマートフォンの機種によっては、本製品がスマートフォンのボタンやカメラレンズ部分に干渉する場合があります。無理に取りつけないでください。
- ※スマートフォンケースの形状や厚み、素材によっては取りつけない場合があります。その場合はケースを取りはずしてご使用ください。
- ※本製品の取り付けにより、スマートフォン本体やケースにキズがつくおそれがありますので、ご注意ください。

製品仕様


| | |
|-----------|-------------------------------|
| LED数 | 21灯 |
| 入力電圧 | 5V |
| 入力電流 | 0.2A |
| 消費電力 | ≧1W |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー容量 | 60mAh |
| 連続使用時間 | 最短:約1時間30分/最長:約3時間50分(※1) |
| 充電時間 | 約30分 |
| サイズ | 約縦(H)8.3×横(W)8.7×奥行き(D)2.76cm |
| クリップ対応サイズ | 厚み約1.5cmまで |
| 重量 | 約30.5g |
| 材質 | ABS樹脂 |

※数値は使用環境・状況により変動します。(※1) 連続使用時間はモードによって異なります。

安全上のご注意

| | |
|--|---|
|  警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容 | |
|  注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容 | |
|  行為を指示する内容 |  行為を禁止する内容 |

警告


 **本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない**
強い衝撃で本製品の内部の電池パックが破損し発熱・発火・爆発するおそれがあります。強い衝撃を与えた場合は、見た目に破損がなくても必ず使用を中止し正しく廃棄してください。廃棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。


 **車・オートバイ・自転車などの運転操作中には絶対に使用しない**
交通事故の原因となります。


 **分解・改造・修理しない**
感電・故障のおそれがあります。


 **火に投入したり、加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。

 **水につけたり、濡れた手で触らない**
本製品は防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。

 **LEDライトを直接または長時間見ない**
本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。光源を直接または長時間見ることにより目に悪影響をおよぼすおそれがあります。


 **次のような異変が見られた場合、ただちに使用をやめる**
・異臭・異音・変形・煙が出る ・正常に動作しない
・本体やUSBケーブル、コネクタに変形・損傷がある
発火・感電のおそれがあります。

 **次のような場所で使用・保管・放置しない**
・水気のある場所 ・湿気やホコリの多い場所 ・火気や可燃性のものの近く
・直射日光の当たる場所 ・炎天下の車内など高温になる場所 ・氷点下の気温が続く場所
・衝撃や振動が加わる場所 ・強い磁力や静電気の発生する場所 など
発火・感電・故障のおそれがあります。


 **布団など熱のこもりやすい環境、繊維などが充電ポートに入る可能性がある環境で使用・充電・保管しない**
発火のおそれがあります。

 **雷が鳴ったらただちに使用をやめる**
感電のおそれがあります。

 **小さなお子様やペットの手の届く場所で使用・保管・放置しない**
窒息・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

 **USBケーブルは確実に挿しこむ**
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。

 **急速充電対応の充電機器を使用しない**
火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。

 **充電完了、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをはずす**
所定の充電時間を超えて充電した場合、バッテリーが発熱・発火するおそれがあります。また過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。

注意

 **取り付けの際に指などを挟まないよう注意する**
けがを負うおそれがあります。

 **使用する前にしっかりと取り付けられているか確認する**
取りつけが不安定な場合、本製品が落下し破損やけがにつながるおそれがあります。

 **投げたり、衝撃を与えたり、無理な力を加えたり、重いものを載せたりしない**
故障・破損のおそれがあります。

 **USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く**
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れについてのご注意


- お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

- 本製品を充電しながらの使用はしないでください。
- スマートフォンケースの形状や厚み、素材によっては取り付けできない場合があります。その場合はケースを取りはずしてご使用ください。
- 本製品の取り付けにより、スマートフォン本体やケースにキズがつくおそれがありますので、ご注意ください。
- お使いのスマートフォンの機種によっては、本製品がスマートフォンのボタンやカメラレンズ部分に干渉する場合があります。無理に取りつけないでください。
- 思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で充電してください。
- 充電中や使用中に、本製品が熱を帯びることがありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなったり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。
- 内部LEDの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- スマートフォンに取りつけたままの移動は落下のおそれがあります。必ず使用しない場合は本製品を取りはずしてください。
- 本製品をスマートリングのように使用しないでください。スマートフォンに取りつけた場合、必ずスマートフォンを持ってください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一触れたり目に入った場合は速やかに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常のご家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

 弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
Li-ion コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 宛

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。※イラストはイメージです。