

PELTIER HANDY FAN

大風量ペルチェ付きハンディファン

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。


取扱説明書

充電方法

- はじめて使用する場合は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- ご使用前に本製品やUSBケーブル(別売)に異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電中は本製品の電源をONにできません。

1. USBケーブル(別売)を接続し、充電する

- USBケーブル(別売)を本製品の充電ポートとACアダプタ(別売)に接続します。
- 充電がはじまるとディスプレイに電池残量が表示され、右側の数字が点滅します。
 - 電池残量0%の状態から約3時間10分で満充電になります。



2. 充電完了後、USBケーブル(別売)・ACアダプタ(別売)を取りはずす

電池残量表示の数値が100%になる、または所定の時間になったら本製品からすみやかにUSBケーブル(別売)とACアダプタ(別売)を取りはずしてください。

- 急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
- パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご使用ください。
- 所定の充電時間を超えて充電するなど、過度な充電は内蔵バッテリーの発熱・発火を引き起こしたり、バッテリーの劣化や故障につながるおそれがあります。

内容物

- ①ペルチェ付きハンディファン本体.....1台
- ②取扱説明書兼保証書.....1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。⚠


[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル
[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ

- ※急速充電対応の充電機器は使用しないでください。
- ※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電力を出力するACアダプタは使用しないでください。

各部名称

■本体

※冷却プレートとディスプレイの保護シールを剥がしてからご使用ください。



本製品を使用する


- 本製品は卓上と手持ちの両方でご使用できます。
- ※卓上で使用する場合は、不安定な場所で使用しないでください。

風量を調節する

本製品の電源/冷却ボタン(⏻)を長押しすると電源がONになり、ファンが作動します。
風量調節ボタン(+/-)を短押しし、または長押しすることで2通りの風量調節が可能です。

風量6段階調節: 風量調節ボタン(+/-)長押し

+ボタンまたは-ボタンを長押しすると、数字を早送りでき、01~100まで1段階ずつ細かく調節できます。



風量6段階調節: 風量調節ボタン(+/-)短押し

+ボタンまたは-ボタンを短押しするごとに、風量が20段階ずつ切り替わります。



※連続してボタンを押すと、反応しない場合があります。

冷却プレートを使用する

⚠ ご使用前に必ずご確認ください ⚠


- 以下に該当する方は、本製品を使用しないでください。
- 金属アレルギーがある方 ※冷却プレートにはステンレスを使用しています
 - 外部刺激に敏感な方 ●お肌に炎症がある方
 - 妊娠中や妊娠の可能性がある方、また医療機関で治療中の方 ※本製品の使用にあたり医師とご相談ください

- ご使用前に、手首や首筋で冷却プレートの使用感をご確認ください。
- 冷却プレートの保護フィルムをはがしてからご使用ください。

動作中、電源/冷却ボタンを短押しするとディスプレイの冷却マーク❄️が点灯し、冷却機能がONになります。

動作中に電源/冷却ボタンを長押しすると、電源がOFFになります。
※冷却機能は動作中のみ使用できます。
単体でのご使用はできません。

ディスプレイの状態



- 冷却プレートを体の同じ箇所連続して使用しないでください。低温やけど・凍傷などお肌を傷めるおそれがあります。
- 冷却プレートの使用中に、表面に結露が生じることがあります。その場合は、乾いた布などで拭きとってください。
- 冷却プレートの使用後は、プレート部分が高温になる場合があります。使用直後は、プレート部分に触れないようご注意ください。
- 長時間身体の同じ箇所に風を当て続けしないでください。
- 使用中は髪の毛がファンに巻きこまれないよう、束ねるなどしてください。

ディスプレイについて

使用時




電池残量が表示されます。
※電池残量が5%未満になると、表示がゆっくり点滅します。

風量調節時







風量数値が表示されます。

冷却プレート使用時





冷却機能をONにした場合、表示されます。

安全上のご注意


 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容	
 注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容	
 行為を指示する内容	 行為を禁止する内容


警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容


 **本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えない**
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。破棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。


 **冷却プレートを身体と同じ箇所に連続して使用しない**
低温やけど・凍傷などお肌を傷めるおそれがあります。


 **長時間身体と同じ箇所に風を当て続けない**
健康を害するおそれがあります。


 **分解・改造・修理しない**
感電・故障のおそれがあります。


 **火に投入したり、加熱しない**
火災・けがを負うおそれがあります。


 **水につけたり、濡れた手で触らない**
本製品は防水仕様ではありません。発火・感電のおそれがあります。


 **次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する**
・異臭・異音・煙が出る・正常に動作しない
・本体やUSBケーブル、コネクタに変形・損傷がある など
発火・感電のおそれがあります。


 **次のような場所で使用・保管・放置しない**
・水気のある場所 ・湿気やホコリの多い場所 ・火気や可燃性のものの近く
・直射日光のあたる場所 ・炎天下の車内など高温になる場所 ・布団など熱のこもりやすい環境
・氷点下の気温が続く場所 ・繊維などがコネクタ内部に入る可能性のある環境
・衝撃や振動が加わる場所・強い磁力や静電気の発生する場所 ・雷が鳴っているとき など
発火・感電・故障のおそれがあります。


 **小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない**
思わぬ事故につながるおそれがあります。

 **動作中に吸込口や吹出口をふさがない**
熱がこもり、発火・発熱・故障につながるおそれがあります。


 **本製品のすき間に異物・指・巻きこみのおそれがあるものを入れない**
故障・感電・けがのおそれがあります。


 **本製品の充電ポートやUSBケーブルのコネクタに金属類や異物を付着させない**
ショート・発火・発熱など思わぬ事故につながるおそれがあります。


 **USBケーブルは確実に挿しこむ**
不完全な挿しこみは、発火・感電・故障のおそれがあります。


 **充電完了後は、すみやかにUSBケーブルを取りはずす**
過度な充電は発熱・発火・故障・バッテリーの劣化につながるおそれがあります。


注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容


 **投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない**
故障・破損のおそれがあります。

 **本製品を携帯する場合は、誤作動に注意する**
カバンの中などで不意に電源がONになるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

 **卓上で使用する場合は、不安定な場所で使用しない**
落下し、破損・けがにつながるおそれがあります。

 **髪などが巻きこまれないよう注意する**
事故・けがにつながるおそれがあります。

 **風に吸いこまれやすい物の近くで使用しない**
事故・故障・けがにつながるおそれがあります。

 **USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜く**
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

お手入れのしかた

- お手入れはUSBケーブルをはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体（水・汗など）や異物（ホコリなど）が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上のご注意

- 本製品の使用中に体調が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は一般家庭用です。それ以外での使用はしないでください。
- 公共の場で使用する場合は、周囲の状況を十分にご確認ください。
- 思わぬ事故が発生しないよう、常に目の届く場所でご使用ください。
- 充電中や使用中に、本製品が熱を帯びることがありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎるとバッテリーの持続時間が短くなり、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れたりしないでください。万が一、触れたり目に入った場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 内蔵電池は消耗品です。また、内蔵電池は交換できません。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担（元払い）にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コリュウ株式会社 リチウムイオン電池リサイクル係宛

故障かな?と思ったら

●電源が入らない

○本製品が充電されているかご確認ください。

●充電出来ない

○USBケーブル(別売)が正しく接続されているかご確認ください。

●充電しても使用時間が極端に短い

○本製品が充電されているかご確認ください。
○内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。

製品仕様

入力電圧	5V
入力電流	1A
消費電力	≤7W
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	2000mAh
充電時間	※3時間10分
風量調節	100段階＋冷却機能
連続使用時間※1	01: ※6時間20分 (ペルチェ使用時: ※1時間10分) 20: ※4時間45分 (ペルチェ使用時: ※1時間5分) 40: ※3時間35分 (ペルチェ使用時: ※1時間) 60: ※2時間20分 (ペルチェ使用時: ※50分) 80: ※2時間 (ペルチェ使用時: ※40分) 100: ※1時間35分 (ペルチェ使用時: ※35分)
サイズ	※縦(H) 15.5×横(W) 6×奥行き(D)6cm
重量	※209g
材質	ABS樹脂/ステンレス/ポリカーボネート

※数値は使用環境・状況により変動します。

※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。※イラストはイメージです。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。
- 保証を受ける場合は、お手元に商品とご購入時のレシートを用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているか確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】

- お問い合わせ先へご連絡ください。
- 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
- 到着後、交換商品が問題ないことをご確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先 **コリュウ株式会社** 〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付: 平日10時~17時) MAIL info@koryultd.com

※電話が繋がらない場合や、平日10時~17時以外のご連絡に関しましてはおそいりますがメールにてご連絡ください。

品名	大風量ペルチェ付きハンディファン 2616/KRUHH01		<input type="checkbox"/> WH <input type="checkbox"/> BK
お買い上げ日	年 月 日		
販売店	GANA 前		
お客様	電話	() -	
	住所	〒	