


SEAT HEATER

シートヒーター



取扱説明書

2623/AWIT02

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書には保証書が付属しております。
お読みになった後も、大切に保管してください。

保証書付

※本書の内容については予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」および「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例



左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を「禁止」することを示しています。



左図の記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」することを示しています。

安全上のご注意

⚠ 警 告



禁止

- 本製品を本来の用途以外に使用しない
- 分解・修理・改造をしない
 - ・発煙、発火、感電の原因になります。
- 給電ケーブルを以下のように扱わない
 - 傷つけない
 - 無理に曲げない
 - 無理にねじらない
 - 熱機器に近づけない
 - 束ねない
 - 加工しない
 - 重いものを載せない
 - 踏まない
 - 無理に引っ張らない
 - 引っかかりやすい場所に置かない
 - ・発煙、発火、感電の原因になります。
- 水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない
 - ・本製品は防水仕様ではありません。発煙、発火、感電の原因になります。
- 本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない
 - ・破損、故障、感電などの原因になります。
- 釘を刺す・切る・潰す・投げる・過度にねじる・硬い物で叩くなど、衝撃を与えない
 - ・発煙、発火、感電の原因になります。
- 以下の場所では使用しない
 - 引火性・可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
 - 火気(コンロ、ストーブなど)の近くや高温の場所
 - ほこり、油煙、湿気、湯気の多い場所
 - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- ペットや子供の手の届く所に置かない
 - ・事故などの原因になります。
 - ・ペットを飼っている場合は、ペットが本体を傷めないようにご注意ください。
- ペットなど生き物に使用しない
 - ・事故やけが、やけどなどの原因になります。
- 本製品が破損した場合は使用しない
 - ・内部で電気回路が損傷しているおそれがあり、ショート、感電、火災の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警 告



禁止

- USBプラグに金属ピンなどの異物を入れない
 - ・発煙、発火、ショート、感電などの原因になります。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)に単独で機器を使用させない
 - ・感電、けが、やけどのおそれがあります。
- 地肌に直接当てない
 - ・低温やけどのおそれがあります。
- 同じ箇所に長時間当て続けない
 - ・低温やけどのおそれがあります。
- 就寝時や運動中、または濡れる可能性がある場所では使用しない
 - ・低温やけどのおそれがあります。



強制

- 5V/2.4A 以上の電源を使用する
 - ・規格に適合していない電源供給元を使用した場合、発煙、発火、発熱するおそれがあります。
- 給電前にプラグにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する
 - ・ほこりなどが付着している場合は取り除いてから接続をしてください。水分が付着している場合は接続しないでください。
- 以下の症状のときはただちに電源をOFFにして使用を中止し、USBプラグを給電元から抜く
 - 本製品が異常に熱い
 - 本製品に深いキズや変形がある
 - 焦げくさい臭いがする
 - ビリビリと異常に電気を感ずる
 - ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 動作しないなど不具合が生じた場合
 - ・発煙、発火、感電などの原因になります。
- 使用中に肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する
 - ・異常が続く場合は、医師に相談してください。

安全上のご注意

⚠ 注 意



禁止

- 落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない
 - ・ 感電ややけどなどの原因になります。
- 本製品を使用している箇所に金属製のアクセサリなどを身に着けない
 - ・ 金属が高温になり、やけどのおそれがあります。
- 本製品を耐熱温度60℃未満のものに接触させない
 - ・ 接触した箇所が変色・変形するおそれがあります。
- 以下のような場所に保管しない
 - 屋外や窓際など雨や水のかかる場所
 - 油煙や湯気、湿気の多い場所
 - 寒暖の差が激しい場所
 - 腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所
 - 直射日光の当たる場所や異常に温度が高くなる場所
 - ・ 火災、感電、故障、けがの原因になります。
- 保管するときに防虫剤(ナフタレンなど)を使用しない



強制

- 使用後やお手入れの際は必ず電源をOFFにし、給電元から給電ケーブルを抜く
 - ・ 火災、やけど、感電の原因になります。
- 給電ケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBプラグを持って抜き差しする
 - ・ 断線、ショート、感電の原因になります。
- 乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する
 - ・ 感電、やけど、けがのおそれがあります。
- 使用しない場合は、本製品のUSBプラグに何も接続せずに保管する

本取扱説明書に示された注意事項、内容は必ずお守りください。
示された注意事項、内容を満たさない状態で発生した損害について、
製造元および販売元はその責任を負いません。


使用上のご注意

- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
 - 必ず広げて使用してください。丸めたり折り曲げた状態で荷重をかけると、内部で電気回路が破損するおそれがあります。
 - 耐荷重以下で使用してください。
ヒーター部耐荷重:980N(100kgf) ※ケーブル接続部除く
 - 勢いよく座るなど、強い衝撃を加えないでください。
 - 本製品が接触する箇所は、60℃以上の耐熱性を有するものを使用してください。
耐熱性が60℃に満たない場合、接触した製品が変形・変色・損傷するおそれがあります。
 - 周囲温度が-10℃未満、もしくは40℃以上の環境で使用しないでください。
故障や正常に動作しないおそれがあります。
 - 本製品の電源規格は5V/2.4A(給電プラグ:USB Type-A)です。
対応したモバイルバッテリーやACアダプターなどの電源供給元をご用意ください。
- ※市販されているすべての製品で給電できることを保証するものではありません。
- ご使用になる前に、電源供給元(ACアダプター、モバイルバッテリーなど)の取扱説明書をご確認ください。
本製品以外の機器に関するお問い合わせは回答いたしかねます。
 - 使用後は必ず電源供給元(モバイルバッテリー、ACアダプターなど)から給電ケーブルを外してください。
 - 電源供給元(モバイルバッテリー、ACアダプターなど)の故障など、本製品以外の機器に起因するトラブルについて、製造元および販売元は一切の責任を負いません。

〈モバイルバッテリー使用時〉

- モバイルバッテリーには荷重をかけないでください。
- モバイルバッテリーの仕様によっては、モバイルバッテリーの自動電源OFF機能が動作する場合があります。
- モバイルバッテリーは製品ごとに出力仕様が異なるため、お使いのモバイルバッテリーの適合可否については回答いたしかねます。

各部の名称



⑥

使用方法

ご使用になる前に

- 本製品の電源規格は5V/2.4Aです。
対応したACアダプターやモバイルバッテリーなどの電源供給元(USBポート:Type-A)をご用意ください。
- 温度は4段階で切り替えができます。各設定の温度の目安とインジケーター点灯状態は以下の通りです。

温度インジケーター	4	3	2	1
温度設定	4	3	2	1
表面温度(約)	55°C	50°C	45°C	35°C

※温度の感じ方には個人差があるため、低い温度設定からのご使用をお勧めします。

※約5分程度で指定の温度になり、その温度を保ちます。

(使用環境により指定の温度になるまでの時間は異なります。また、環境温度が極端に低い場合は、設定温度に達しない場合があります。)


⑦

使用方法

操作方法

基本操作

- ①コントローラー付き給電ケーブルのType-Aプラグを電源を供給するUSBポートに接続します。
- ②[電源/温度切替スイッチ]を長押しすると電源がONになり、「温度設定4」「オフタイマー12h」で動作を開始します。
- ③[電源/温度切替スイッチ]を短押しする毎に、設定が以下の通りに切り替わります。



- ④動作中に[電源/温度切替スイッチ]を長押しすると電源がOFFになります。

オフタイマー機能

- 電源がONになると、オフタイマーが[12h]に設定された状態で動作を開始し、設定時間になると自動的に電源がOFFになります。
[オフタイマースイッチ]の短押しで設定時間(12h/24h)を切り替えできます。
- 各設定時間とインジケータ点灯状態は右記の通りです。
- オフタイマーなしで使用することはできません。

オフタイマー インジケータ		
	●24h ●12h	●24h ●12h
設定	12h	24h
電源OFF	12時間後	24時間後

⑧

使用方法


使用時間の目安

- モバイルバッテリー(電池容量10,000mAh)の場合
 - ・温度設定 4:約5時間30分
 - ・温度設定 3:約8時間
 - ・温度設定 2:約8時間30分
 - ・温度設定 1:約12時間

※ACアダプターなどを使用して継続的に電力が供給される場合は、オフタイマーの設定時間で電源がOFFになります。

シーン別の使い方

- 本製品はシーンに合わせて以下のようにご使用いただけます。



クリップバンド使用時の注意

- 付属のクリップバンドを使用して、本製品を衣服に取り付けることができます。衣服に取り付ける際は、以下の点にご注意ください。
 - ・直接肌に触れるところには取り付けないでください。低温やけどのおそれがあります。
 - ・熱に弱い繊維の衣服に長時間使用しないでください。衣服の変形や脱色などのおそれがあります。
 - ・着用しないときはモバイルバッテリーと接続しないでください。バッテリーの劣化や発火などの原因になるおそれがあります。

⑨

お手入れ・保管・廃棄

お手入れ

- お手入れの際は必ず電源をOFFにし、給電ケーブルを抜いてください。
- 本体の外観に損傷や破損がないか確認してください。
- 本製品はパーツを取り外しての清掃はできません。
- 本製品は洗濯できません。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- 住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- 水洗いは絶対にしないでください。

保 管

- 電源供給元(モバイルバッテリー、ACアダプターなど)から給電ケーブルを外し、冷めたことを確認してから保管してください。
- 幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などに保管しないでください。火災・故障の原因になります。
- 水のかかるところ、湿気の多いところには保管しないでください。

廃 棄

- 廃棄する際は、お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

品 名	シートヒーター
品 番	2623/AWIT02
カ ラ ー	ブラウン
サ イ ズ(約)	ヒーター部:厚さ(t)0.1×幅(W)27×奥行き(D)27cm ケーブル接続部:高さ(H)0.7cm
質 量(約)	98g(給電ケーブル含む)
主 な 材 質	ヒーター部:(外被)ポリエステル/(発熱体)グラフェンヒーター ケーブル接続部:ABS樹脂 コントローラー:ABS樹脂
電 源	DC5V/2.4A
定格消費電力	11W
給電ケーブル	プラグ:USB Type-A/長さ(約):190cm(コントローラー含む)
耐 荷 重	980N(100kgf) ※ケーブル接続部除く
温 度 設 定	4段階(1:35℃/2:45℃/3:50℃/4:55℃) ※温度は目安です。
オフタイマー機能	2段階(12時間・24時間)
安 全 装 置	温度過昇防止機能
使用環境温度	-10℃～40℃
付 属 品	クリップバンド、取扱説明書兼保証書
生 産 国	中国

モバイルバッテリーやACアダプターなどの電源供給元(5V/2.4A)は付属していません。市販のものをご用意ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■交換・修理をご依頼いただく前に

交換・修理をご依頼いただく前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、異常がある場合は、使用を中止してください。

交換・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

■交換・修理の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償修理(もしくは交換)をいたします。

※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。

もし印がない場合はただちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。

※販売店様へのお願い

お買い上げ日、貴店の所在地・名称・電話番号を記入、押印のうえ、お客様にお渡してください。

※保証期間内に故障して無償修理(もしくは交換)をお受けになるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

●取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った状態で、保証期間内に故障した場合のみ無償修理(もしくは交換)をいたします。

●次の場合には、保証期間でも有償対応になります。

①この保証書の提示がない場合

②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合

③ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷

④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷

⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害および、異常電圧、その他外的要因による故障、損傷

⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷

⑦本製品以外の機器に起因する故障、損傷

⑧特に過酷な条件下において使用された場合の故障、損傷

⑨中古品として本製品をご購入された場合(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の故障および損傷

⑪消耗部品の損傷

●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

●この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無償修理(もしくは交換)をお約束するものです。

本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

保証書（持ち込み修理）

品 名	シートヒーター
品 番	2623/AWIT02
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買上げ日	年 月 日
お 客 様	住所 〒 お 名 前 TEL
販 売 店 (またはお買い上げ証明書)	所在地 〒 名 称 TEL

販売元

株式会社 パル

東京都渋谷区神宮前6-12-22

カスタマー
センター

株式会社ヒロ・コーポレーション

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1

TEL:0120-123-187

受付時間10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)