

組み立て説明書

DISH テーブル
S/EC/2525/DISH
SAZ5052562A0004



組み立て前に必ずお読みください。

＜組み立て時間＞
約15分


この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項


- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ネジ及びボルトに緩みがないか定期的を確認し、緩みがあれば、締め直してください。緩んだまま使用していると、破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- 天然木を使用しているので、多少、色の濃淡や節があります。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 天板や1本の脚のみに極度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。天板の上で立ち上がったたり踏み台にしないでください。転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。



危険



傾き注意




耐荷重
天板：約8kg

salut!




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。

□ 大きな部品



①天板：1枚



②脚：4本

□ 小さな部品

番号	部品名	数
③	 フェルト	予備2枚



③フェルト2枚は予備フェルトですので、万が一ご使用中に脚裏のフェルトが剥がれてしまった場合にお使いください


※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

①天板を裏側にして床に寝かせます。

②脚を最後までしっかりとねじ込みます。本体を起こして完成です。

※使用中、脚にゆるみやガタツキが生じた場合は脚を最後まで締め直してください。
※脚を最後までねじ込まずに使用すると、転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがありますので、ご注意ください。



使用部品

①:1枚 ②:4本